

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojniki-silikonowe-transparentne-prostokatne-pod-meble-10x10mm-20szt-g29824-geko-p-34261.html>



## Odbojniki silikonowe transparentne - prostokątne pod meble 10x10mm 20szt G29824 GEKO

Cena brutto	<b>5,40 zł</b>
Cena netto	<b>4,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G29824</b>
Kod producenta	<b>G29824</b>
Kod EAN	<b>5901477170393</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Odbojniki silikonowe transparentne prostokątne 10x10mm - GEKO G29824

Samoprzylepne odbojniki silikonowe w formie prostokątnych podkładek o wymiarach 10x10 mm. Rozwiązanie przeznaczone do ochrony powierzchni meblowych i ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz tłumienia hałasu zamykanych drzwi szafek.

Kształt Prostokątny

Wymiary 10 × 10 mm

Materiał Silikon

Ilość w zestawie 20 szt.

### Charakterystyka produktu

#### Montaż samoprzylepny

Odbojniki wyposażone w warstwę kleju akrylowego, która zapewnia trwałe połączenie z powierzchniami meblowymi. Montaż nie wymaga narzędzi - wystarczy odkleić folię ochronną i docisnąć element do podłoża.

### Materiał silikonowy

Silikon charakteryzuje się elastycznością i odpornością na odkształcenia. Amortyzuje uderzenia, chroniąc zarówno powierzchnię ściany, jak i krawędzie mebli przed zadrapaniami i wgnieceniami.

### Tłumienie dźwięku

Warstwa silikonu absorbuje energię uderzenia, redukując hałas powstający przy zamykaniu drzwiczek szafek. Rozwiązanie przydatne w pomieszczeniach, gdzie liczy się akustyczny komfort.

### Transparentne wykonanie

Bezbarwny materiał sprawia, że odbojniki pozostają dyskretne na powierzchni mebli. Po zamontowaniu są praktycznie niewidoczne, nie zakłócając estetyki wnętrza.

## Specyfikacja techniczna

Model	G29824
Producent	GEKO
Kształt	Prostokątny
Wymiary pojedynczego odbojnika	10 × 10 mm
Materiał	Silikon
Kolor	Transparentny (bezbarwny)
Typ montażu	Samoprzylepny
Ilość w zestawie	20 sztuk

## Zastosowanie

- Ochrona ścian przed uderzeniem uchwytów i krawędzi drzwiczek meblowych
- Zabezpieczenie frontów szafek kuchennych przed wzajemnym kontaktem
- Tłumienie hałasu zamykanych drzwi w meblach kuchennych i łazienkowych
- Stopki przeciwpoślizgowe pod drobny sprzęt AGD i elektronikę
- Podkładki dystansowe między elementami mebli modułowych
- Ochrona powierzchni szklanych i lakierowanych przed zadrapaniami
- Zabezpieczenie ram obrazów i lusterek montowanych na ścianach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie powierzchni**

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odbojniki należy naklejać na suche podłoże w temperaturze pokojowej. Pełną wytrzymałość połączenie osiąga po 24 godzinach od aplikacji.

### **Czyszczenie**

Silikonowe odbojniki można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić właściwości materiału.

### **Wymiana**

W przypadku utraty przyczepności lub widocznego zużycia odbojnik należy usunąć i zastąpić nowym. Resztki kleju można delikatnie zeskrobać lub usunąć preparatem do usuwania taśm klejących.