

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-bezprzewodowy-pionowy-0-8l-kd471-kraftdele-p-62845.html>



# ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY PIONOWY 0,8L KD471 KRAFT&DELE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>283,20 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>230,24 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD471</b>            |
| Kod producenta   | <b>KD471</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903957008219</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Odkurzacz bezprzewodowy pionowy KRAFT&DELE KD471 — 0,8 L, bateria Li-Ion 22,2 V

KD471 to pionowy odkurzacz bezprzewodowy przeznaczony do codziennego sprzątania różnych typów powierzchni bez konieczności dostępu do gniazdka elektrycznego. Urządzenie pracuje w dwóch trybach mocy i jest wyposażone w zestaw wymiennych końcówek, w tym szczotkę elektryczną z diodą LED.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Bateria Li-Ion 22,2 V / 2200 mAh    |
| Czas pracy do 30 minut              |
| Pojemność zbiornika 0,8 L           |
| Tryby pracy Standardowy / Pełna moc |

## Charakterystyka urządzenia

Dwa tryby pracy

Tryb standardowy wydłuża czas pracy do 30 minut i sprawdza się przy lekkich zanieczyszczeniach na twardych podłogach. Tryb pełnej mocy (20 minut) przeznaczony jest do dywanów i powierzchni wymagających intensywniejszego odkurzania.

Szczotka elektryczna z diodą LED

Wbudowane oświetlenie LED w głowicy roboczej doświetla sprzątaną powierzchnię, co ułatwia pracę pod meblami, w narożnikach i innych miejscach o ograniczonym dostępie światła.

Zestaw wymiennych końcówek

W komplecie znajdują się ssawka szczelinowa do trudno dostępnych miejsc oraz szczotka 2w1 do tapicerki. Wymiana końcówek pozwala dopasować urządzenie do konkretnego rodzaju powierzchni lub zadania.

Montaż ścienny i przechowywanie

Odkurzacz można zamocować na ścianie za pomocą dedykowanego uchwytu, co pozwala przechowywać go wraz z akcesoriami w jednym miejscu i jednocześnie ładować baterię bez zajmowania podłogi.

Specyfikacja techniczna

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Model                         | KD471                                    |
| Typ baterii                   | Litowo-jonowa (Li-Ion) 22,2 V / 2200 mAh |
| Ładowarka                     | 26,5 V / 550 mAh, moc 22,2 V 220 W       |
| Czas pracy — tryb pełnej mocy | 20 minut                                 |
| Czas pracy — tryb standardowy | 30 minut                                 |
| Pojemność zbiornika na kurz   | 0,8 L                                    |
| Tryby pracy                   | Standardowy / Pełna moc                  |
| Montaż                        | Możliwość zawieszenia na ścianie         |

Zastosowanie

- Codzienne odkurzanie podłóg twardych (panele, płytki, parkiet)
- Odkurzanie dywanów i wykładzin w trybie pełnej mocy
- Czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
- Odkurzanie trudno dostępnych szczelin i narożników (ssawka szczelinowa)
- Sprzątanie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego

- 
- Odkurzanie pod meblami z wykorzystaniem oświetlenia LED
  - Szybkie sprzątanie interwencyjne bez rozwijania kabla

## Zawartość zestawu

---

### W opakowaniu znajdują się:

Odkurzacz bezprzewodowy pionowy KD471, ładowarka, bateria litowo-jonowa, szczotka elektryczna z diodą LED, ssawka szczelinowa, szczotka do tapicerki 2w1, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zbiornik na kurz o pojemności 0,8 L opróżnia się bez użycia narzędzi — wystarczy odłączyć pojemnik i wysypać zawartość. Filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać stałą wydajność ssania. Baterię Li-Ion zaleca się ładować przed całkowitym rozładowaniem, co wydłuża jej żywotność. Przed wymianą końcówek urządzenie powinno być wyłączone.

### Wskazówka dotycząca czasu pracy

Podane czasy pracy (20 i 30 minut) dotyczą nowej, w pełni naładowanej baterii. Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od stopnia zużycia baterii, rodzaju odkurzonej powierzchni oraz stanu filtra.