

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-pionowy-600w-0-5l-kd5147-p-63675.html>



ODKURZACZ PIONOWY 600W 0,5L KD5147

Cena brutto	127,20 zł
Cena netto	103,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5147
Kod producenta	KD5147
Kod EAN	5903957017525
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz pionowy 2w1 KD5147 — 600W, bezworkowy, 0,5L

KD5147 to bezworkowy odkurzacz pionowy z silnikiem 600W, który może pracować zarówno w trybie odkurzacza podłogowego, jak i ręcznego. Kompaktowa konstrukcja i rura teleskopowa umożliwiają sprzątanie na różnych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach.

Moc silnika 600 W
Pojemność pojemnika 0,5 L
Długość kabla 5 m
Tryby pracy 2w1 (pionowy / ręczny)

Charakterystyka urządzenia

Funkcja 2w1 — pionowy i ręczny

Odkurzacz można rozłożyć na część ręczną, co pozwala na sprzątanie mebli, tapicerki, półek lub wnętrza samochodu bez konieczności posiadania osobnego urządzenia. Przełączenie trybu nie wymaga użycia narzędzi.

Rura teleskopowa i dysza szczelinowa 2w1

Regulowana długość rury dostosowuje urządzenie do wzrostu użytkownika i eliminuje konieczność schylania się podczas pracy. Dysza szczelinowa 2w1 umożliwia dotarcie pod meble, w narożniki i między siedziska kanapy.

Bezworkowy pojemnik na kurz

Pojemnik o pojemności 0,5 L opróżnia się bezpośrednio do kosza — bez worków jednorazowych i związanych z nimi kosztów eksploatacyjnych. Przezroczysta obudowa pozwala na bieżącą kontrolę stopnia napełnienia.

Kabel 5 metrów

Długość przewodu 5 m pozwala na sprzątanie większego pomieszczenia bez konieczności przepinania urządzenia do kolejnego gniazdka. Dla porównania — standardowe odkurzacze budżetowe mają kable o długości 3-4 m.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5147
Moc	600 W
Napięcie zasilania	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pojemność pojemnika na kurz	0,5 L
Długość kabla zasilającego	5 m
Typ zbiornika	Bezworkowy
Tryby pracy	Pionowy / ręczny (2w1)
Akcesoria w zestawie	Szczotka podłogowa, dysza szczelinowa 2w1, rura teleskopowa
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	Język polski

Typowe zastosowania

- Codzienne sprzątanie podłóg twardych — panele, płytki, parkiet
- Odkurzanie dywanów i wykładzin
- Sprzątanie pod meblami za pomocą dyszy szczelinowej
- Czyszczenie tapicerki meblowej i kanapy w trybie ręcznym
- Usuwanie kurzu z półek, parapetów i trudno dostępnych narożników

-
- Sprzątanie schodów bez konieczności noszenia ciężkiego urządzenia
 - Odkurzanie wnętrza samochodu w trybie odkurzacza ręcznego

Skład zestawu

Odkurzacz pionowy KD5147, szczotka podłogowa, dysza szczelinowa 2w1, rura przedłużająca teleskopowa, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim.

Użytkowanie i konserwacja

Pojemnik na kurz należy opróżniać regularnie — wypełnienie powyżej 2/3 pojemności wyraźnie obniża siłę ssania. Przed opróżnieniem warto wynieść pojemnik bezpośrednio nad kosz, aby uniknąć wtórnego zapylenia pomieszczenia. Filtr urządzenia powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji — zabrudzony filtr ogranicza przepływ powietrza i obciąża silnik.

Rura teleskopowa i złącza akcesoriów wymagają okresowego sprawdzania szczelności połączeń — nieszczelność na złączu zmniejsza efektywność ssania. Urządzenie zasilane jest z sieci 220–240 V / 50–60 Hz, co odpowiada standardowemu napięciu w Polsce i krajach UE.