

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostrzaalka-do-nozy-kosiarek-na-wiertarkewkretarke-2x53mm-hex-100-p-48260.html>

Ostrzałka do noży kosiarek na wiertarkę/wkrętarke 2x53mm HEX (100)

Cena brutto	10,14 zł
Cena netto	8,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83061
Kod producenta	G83061
Kod EAN	5901477188619
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrzałka do noży kosiarek na wiertarkę/wkrętarke 2x53mm HEX (100) – G83061

Mechaniczne narzędzie do ostrzenia noży kosiarek spalinowych i elektrycznych, montowane w uchwycie wiertarki lub wkrętarce. Zestaw zawiera dwa kamienie ściernie o średnicy 53 mm, które wymuszają właściwy kąt ostrzenia i przywracają ostrość ostrza bez konieczności jego demontażu.

Typ mocowania HEX 1/4"

Średnica kamienia 2x53 mm

Model G83061

Zastosowanie Noże kosiarek

Charakterystyka

Montaż w elektronarzędziach

Chwył HEX 1/4" zapewnia kompatybilność ze standardowymi wiertarkami i wkrętarckami akumulatorowymi oraz sieciowymi. Nie wymaga specjalistycznych uchwytów – montaż jak zwykłego bitu.

Dwa kamienie ścierne 53 mm

Podwójny system kamieni ściernych pozwala na jednoczesne ostrzenie obu krawędzi noża. Średnica 53 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię styku dla skutecznego usuwania materiału.

Wymuszony kąt ostrzenia

Konstrukcja ostrzałki automatycznie ustawia właściwy kąt ostrzenia typowy dla noży kosiarek. Eliminuje to ryzyko błędnego ostrzenia, które mogłoby osłabić ostrze lub pogorszyć jego właściwości tnące.

Ostrzenie bez demontażu noża

Narzędzie umożliwia ostrzenie noża zamontowanego w kosiarce, co skraca czas serwisu. Wystarczy unieruchomić wał silnika i przystąpić do ostrzenia w pozycji, w której pracuje nóż.

Specyfikacja techniczna

Model	G83061
Typ mocowania	HEX 1/4" (6,35 mm)
Liczba kamieni ściernych	2 sztuki
Średnica kamienia	53 mm
Zastosowanie	Noże kosiarek spalinowych i elektrycznych
Wymagane narzędzie	Wiertarka lub wkrętarka z uchwytem HEX 1/4"

Zastosowanie

- Ostrzenie noży kosiarek spalinowych
- Ostrzenie noży kosiarek elektrycznych
- Serwis noży kosiarek samojezdnych
- Konserwacja noży kosiarek akumulatorowych
- Przywracanie ostrości noży po sezonie koszenia
- Regeneracja noży po kontakcie z twardymi obiektami
- Ostrzenie noży w warunkach warsztatowych
- Szybka naprawa ostrza w terenie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem ostrzenia należy unieruchomić wał silnika kosiarki poprzez zablokowanie go kluczem lub wyłączenie świecy zapłonowej (kosiarki spalinowe) albo odłączenie zasilania (kosiarki elektryczne). Upewnij się, że nóż jest stabilny i nie będzie się obracał podczas ostrzenia.

Technika ostrzenia

Zamontuj ostrzałkę w uchwycie wiertarki lub wkrętarki. Ustaw elektronarzędzie na średnie obroty (około 1500-2000 obr/min). Przyłóż kamienie ściernie do krawędzi noża i wykonuj płynne ruchy wzdłuż ostrza, utrzymując stały docisk. Ostrz obie krawędzie równomiernie, aby zachować wyważenie noża.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas ostrzenia stosuj okulary ochronne i rękawice robocze. Unikaj nadmiernego docisku, który może spowodować przegrzanie noża i utratę hartowania stali. Po zakończeniu ostrzenia sprawdź wyważenie noża – nierównomierne ostrzenie może prowadzić do wibracji kosiarki.

Konserwacja ostrzałki

Po użyciu oczyść kamienie ściernie z nagromadzonego metalu za pomocą szczotki drucianej. Sprawdzaj stan kamieni – zużyte lub uszkodzone kamienie należy wymienić, aby zachować skuteczność ostrzenia. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby uniknąć korozji elementów metalowych.

Produkty powiązane

Przy regularnej konserwacji kosiarki warto rozważyć także: zestawy zapasowych noży kosiarek, klucze do wymiany noży, środki do czyszczenia podwozia kosiarki oraz smary do konserwacji łożysk i mechanizmów tnących.