

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-do-kosiarki-elektrycznej-1600w-cg83022-24-geko-p-21825.html>



## Ostrze do kosiarki elektrycznej 1600W CG83022-24 GEKO

Cena brutto	<b>32,98 zł</b>
Cena netto	<b>26,81 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83022-24</b>
Kod producenta	<b>CG83022-24</b>
Kod EAN	<b>5901477166891</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Ostrze do kosiarki elektrycznej 1600W GEKO CG83022-24

Wymienne ostrze tnące dedykowane do kosiarek elektrycznych GEKO o mocy 1600W. Element zapewniający prawidłowe koszenie trawy poprzez precyzyjne cięcie łodyg roślin.

Model kosiarki CG83022-24

Moc urządzenia 1600W

Marka GEKO

Materiał Stal

### Charakterystyka ostrza

#### Konstrukcja stalowa

Ostrze wykonane ze stali, co zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne podczas koszenia. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na deformacje przy kontakcie z twardszymi elementami w trawie.

### Precyzyjne szlifowanie

Krawędzie tnące ostrza są szlifowane, co pozwala na czyste przecinanie łodyg trawy zamiast ich rozrywania. Czyste cięcie zmniejsza ryzyko chorób trawnika i zapewnia estetyczny wygląd po koszeniu.

### Dedykowana kompatybilność

Ostrze zaprojektowane specjalnie dla modelu CG83022-24 — dopasowanie wymiarów montażowych i geometrii zapewnia prawidłowy balans układu tnącego, co ogranicza wibracje i hałas podczas pracy.

### Wymiana eksploatacyjna

Ostrze stanowi element zużywalny kosiarki, wymagający okresowej wymiany. Stępienie krawędzi tnących pogarsza jakość koszenia i zwiększa obciążenie silnika.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG83022-24
Kompatybilność	Kosiarki elektryczne GEKO 1600W CG83022-24
Materiał wykonania	Stal
Typ ostrza	Ostrze tnące do kosiarek elektrycznych
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego ostrza w kosiarce GEKO CG83022-24
- Koszenie trawników przydomowych o różnej strukturze roślinności
- Utrzymanie ogrodów rekreacyjnych i terenów zielonych
- Regularne koszenie trawy w sezonie wegetacyjnym
- Przywrócenie sprawności kosiarki po stępieniu ostrza

## Użytkowanie i konserwacja

### Kiedy wymienić ostrze

Ostrze wymienia się, gdy: trawa po koszeniu ma postrzępione końce (oznaka tępego ostrza), kosiarka wymaga większej siły przy pchaniu, na trawniku widoczne są nierównomiernie skoszone fragmenty, ostrze ma widoczne uszkodzenia mechaniczne lub wygięcia. Regularna kontrola stanu ostrza przed sezonem pozwala uniknąć problemów podczas użytkowania.

---

## **Bezpieczeństwo wymiany**

Przed wymianą ostrza należy odłączyć kosiarkę od zasilania elektrycznego. Montaż ostrza wykonuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, zachowując odpowiednią orientację krawędzi tnących. Po zamontowaniu sprawdza się prawidłowość dokręcenia elementów mocujących. Podczas wymiany zaleca się stosowanie rękawic roboczych.

## **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana kosiarka to model CG83022-24 o mocy 1600W marki GEKO. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Montaż niekompatybilnego ostrza może prowadzić do uszkodzenia kosiarki i zagrożenia bezpieczeństwa.

## **Produkty powiązane**

Do eksploatacji kosiarki elektrycznej GEKO przydatne mogą być: przedłużacze ogrodowe odpowiedniej długości i przekroju przewodów, zestawy śrub mocujących ostrze (elementy zużywalne), środki do konserwacji obudowy kosiarki, osłony ochronne do przechowywania urządzenia poza sezonem.