

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ostre-zapasowe-1000-mm-06014-vorel-p-48858.html>

ostrze zapasowe 1000 mm 06014 VOREL



Cena brutto	20,18 zł
Cena netto	16,41 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06014
Kod producenta	06014
Kod EAN	5906083082153
Producent	Vorel

Opis produktu

Ostrze zapasowe 1000 mm VOREL 06014

Zapasowe ostrze do pacy malarskiej wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej 201. Element wymienny przeznaczony do prac wykończeniowych wymagających precyzyjnego cięcia i gładkiego rozprowadzania mas szpachlowych na dużych powierzchniach.

Długość robocza 1000 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał Stal nierdzewna 201

Elastyczność Sprężyste

Charakterystyka techniczna ostrza

Stal nierdzewna 201

Materiał odporny na korozję i utlenianie, zachowujący właściwości mechaniczne podczas kontaktu z wilgocią i masami budowlanymi. Stop chromowo-manganowy zapewnia trwałość krawędzi roboczej.

Grubość 0,3 mm

Cienkie ostrze umożliwia precyzyjne rozprowadzanie mas szpachlowych z minimalną warstwą materiału. Zapewnia czystość wykończenia i równomierne pokrycie powierzchni bez pozostawiania śladów.

Długość 1000 mm

Metrowa szerokość robocza pozwala na efektywną pracę na dużych płaszczyznach ścian i sufitów. Skraca czas pracy przez zmniejszenie liczby pociągnięć i redukcję widocznych połączeń warstw.

Sprężystość materiału

Elastyczne ostrze dostosowuje się do nierówności podłoża i umożliwia pracę na powierzchniach o różnej geometrii. Zapobiega łamaniu się podczas zginania i zapewnia równomierny docisk na całej długości.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06014
Szerokość ostrza	1000 mm
Wysokość	110 mm
Grubość	0,3 mm
Materiał	Stal nierdzewna 201
Właściwości	Elastyczne, sprężyste
Typ produktu	Ostrze zapasowe do pacy malarskiej

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Rozprowadzanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Wyrównywanie powierzchni gipsowo-kartonowych
- Nakładanie gładzi szpachlowych na dużych płaszczyznach
- Prace przy renowacji i wykończeniu wnętrz
- Naprawa i odświeżanie powierzchni tynkowanych
- Aplikacja mas wyrównujących w budownictwie
- Profesjonalne prace malarsko-tynkarskie

Wymiana ostrza w pacy malarskiej

Montaż elementu wymiennego

Ostrze montuje się w uchwycie pacy malarskiej poprzez wsunięcie w dedykowane prowadnice i zabezpieczenie śrubami dociskowymi lub zaciskami. Przed montażem należy sprawdzić czystość prowadnic oraz stan elementów mocujących. Prawidłowo zamontowane ostrze powinno być stabilne na całej długości bez luzów i ugięć. Wymiana zużytego ostrza na nowe przywraca pełną funkcjonalność narzędzia bez konieczności zakupu kompletnej pacy.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu prac ostrze należy oczyścić z resztek masy szpachlowej wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie osuszyć. Mimo wykonania ze stali nierdzewnej, długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do przebarwień. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpiecza przed deformacją i utratą sprężystości. Regularna kontrola krawędzi roboczej pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń mechanicznych.

Kompatybilność z narzędziami

Ostrze o szerokości 1000 mm pasuje do standardowych pac malarskich i szpachelnic z systemem mocowania na śruby lub zaciski. Przed zakupem warto zweryfikować wymiary prowadnic w posiadanym narzędziu oraz typ systemu mocującego. Producent VOREL oferuje również inne długości ostrzy zapasowych dostosowane do różnych rozmiarów pac.