

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-wypalarka-opalarka-chwastow-lisci-grilla-73430-vorel-p-46769.html>



Palnik wypalarka opalarka chwastów liści grilla 73430 Vorel

Cena brutto	24,78 zł
Cena netto	20,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	73430
Kod producenta	73430
Kod EAN	5906083070877
Producent	Vorel

Opis produktu

Palnik gazowy do chwastów Vorel 73430

Palnik gazowy przeznaczony do termicznego usuwania chwastów z alejek, podjazdów, ścieżek ogrodowych oraz do czyszczenia powierzchni grillowych. Urządzenie wykorzystuje wysoką temperaturę płomienia do niszczenia komórek roślinnych bez stosowania środków chemicznych.

Długość lancy	85 cm
Średnica dyszy	25 mm
Zapalnik	Piezoelektryczny
Model	Vorel 73430

Charakterystyka techniczna palnika

Stalowa dysza 25 mm
Średnica dyszy 25 mm koncentruje płomień na małej powierzchni, co zwiększa temperaturę w punkcie kontaktu. Dzięki temu komórki roślinne zostają zniszczone w kilka sekund, a chwast obumiera wraz z systemem korzeniowym. Stalowa konstrukcja zapewnia odporność na wysoką temperaturę i długą żywotność elementu.

Lanca 85 cm z izolacją

Stalowa lanca o długości 85 cm umożliwia pracę w pozycji stojącej bez konieczności schylania się. Pokrycie izolacyjne z tworzywa sztucznego chroni przed przewodzeniem ciepła od palnika i zapewnia bezpieczny chwyt podczas użytkowania. Długość lancy pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny między płytami czy krawędzie chodników.

Zapalnik piezoelektryczny

System zapłonu piezoelektrycznego generuje iskrę elektryczną po naciśnięciu przycisku, co umożliwia uruchomienie palnika bez użycia zapalek czy zapalniczki. Mechanizm działa niezależnie od warunków atmosferycznych i nie wymaga baterii. Sprawdza się szczególnie przy częstym włączaniu i wyłączaniu urządzenia podczas pracy w terenie.

Regulacja mosiężnym zaworem

Zawór wykonany z mosiądzu z pokrętką regulacyjną pozwala na płynną zmianę natężenia przepływu gazu. Mniejszy płomień sprawdza się przy delikatnych pracach wokół roślin ozdobnych, większy przy usuwaniu gęstych skupisk chwastów na dużych powierzchniach. Mosiądz zapewnia odporność na korozję i precyzyjne działanie mechanizmu przez długi czas.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	73430
Długość całkowita	ok. 85 cm
Średnica dyszy	25 mm
Materiał dyszy	Stal
Materiał lancy	Stal z powłoką izolacyjną
Typ zapalnika	Piezoelektryczny
Zawór regulacyjny	Mosiężny z pokrętką
Źródło zasilania	Butla gazowa (sprzedawana oddzielnie)

Zastosowanie palnika gazowego

- Termiczne usuwanie chwastów z alejek, chodników i podjazdów
- Wypalanie roślinności z szczelin między płytami i kostką brukową
- Niszczenie chwastów wokół drzew, krzewów i rabat bez ryzyka uszkodzenia korzeni
- Czyszczenie powierzchni grillowych z pozostałości tłuszczu i przypalonych resztek
- Usuwanie mchu z kamiennych murków, schodów i tarasów

-
- Wypalanie chwastów na większych powierzchniach utwardzonych wokół budynków gospodarczych
 - Przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia poprzez eliminację nasion chwastów w wierzchniej warstwie gleby
 - Czyszczenie spoin w murach z roślinności

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Zasada działania termicznego usuwania chwastów

Palnik nie musi spalić rośliny na popiół. Wystarczy krótkie, kilkusekundowe oddziaływanie płomienia, aby zniszczyć strukturę komórkową liści i łodyg. Po zabiegu chwast więdnie w ciągu 24-48 godzin. Metoda działa najskuteczniej na młode rośliny przed wykształceniem rozbudowanego systemu korzeniowego. Starsze chwasty mogą wymagać powtórzenia zabiegu.

Połączenie z butlą gazową

Palnik wymaga podłączenia do butli gazowej za pomocą węża z odpowiednim reduktorem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń wodą z mydłem. Butlę należy ustawić w bezpiecznej odległości od miejsca pracy, w pozycji pionowej na stabilnym podłożu. Zaleca się stosowanie butli z zaworem odcinającym.

Środki ostrożności

Podczas pracy należy zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, budynków i roślin ozdobnych. Nie używać w pobliżu suchej trawy, liści czy słomy ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia ognia. Po zakończeniu pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia dyszy przed złożeniem urządzenia. Nie pozostawiać włączonego palnika bez nadzoru.