

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pasek-do-prostownika-cg80006-14-geko-p-22023.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Pasek do prostownika CG80006-14 GEKO

Cena brutto	3,69 zł
Cena netto	3,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80006-14
Kod producenta	CG80006-14
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pasek do prostownika CG80006-14 GEKO

Oryginalny pasek napędowy do prostownika GEKO CG80006-14. Element konstrukcyjny odpowiedzialny za przeniesienie napędu w mechanizmie prostownika, zaprojektowany specjalnie do tego modelu urządzenia.

Producent GEKO

Model CG80006-14

Typ Część oryginalna

Charakterystyka produktu

Dedykowana kompatybilność

Pasek zaprojektowany wyłącznie do modelu CG80006-14. Dopasowanie wymiarów, profilu i długości gwarantuje prawidłowe napięcie i współpracę z kołami pasowymi w tym konkretnym prostowniku. Eliminuje ryzyko poślizgu i nadmiernego zużycia.

Funkcja w prostowniku

Odpowiada za przeniesienie ruchu obrotowego między elementami mechanizmu prostownika. Prawidłowo działający pasek zapewnia stabilną pracę urządzenia i efektywny proces ładowania akumulatorów bez zakłóceń mechanicznych.

Materiał wykonania

Wykonany z materiałów odpornych na przeciążenia mechaniczne i warunki warsztatowe. Konstrukcja wzmocniona zapewnia trwałość przy cyklicznych obciążeniach i zmiennych warunkach temperatury występujących podczas pracy prostownika.

Łatwość montażu

Wymiana paska nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Standardowa procedura serwisowa pozwala na samodzielną wymianę elementu w warunkach warsztatowych, co skraca czas przestoju urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80006-14
Typ produktu	Pasek napędowy do prostownika
Kompatybilność	Prostownik GEKO CG80006-14
Typ części	Oryginalna

Zastosowanie

- Wymiana zużytego paska w prostowniku GEKO CG80006-14
- Naprawa prostownika po awarii mechanicznej
- Serwis prewencyjny urządzenia
- Przywrócenie pełnej sprawności prostownika
- Zapewnienie ciągłości pracy w warsztacie samochodowym

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić pasek

Wymiana konieczna przy widocznych uszkodzeniach mechanicznych, pęknięciach, nadmiernym rozciągnięciu lub śladach zużycia. Objawy: nietypowe dźwięki podczas pracy prostownika, poślizg paska, niestabilna praca urządzenia.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować oznaczenie modelu prostownika na tabliczce znamionowej urządzenia. Pasek dedykowany jest wyłącznie do modelu CG80006-14 i nie jest kompatybilny z innymi wariantami prostowników GEKO.

Montaż

Przed wymianą należy odłączyć prostownik od zasilania. Pasek montuje się zgodnie z instrukcją obsługi prostownika CG80006-14, zachowując odpowiednie napięcie. Po montażu zaleca się sprawdzenie pracy urządzenia bez obciążenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu prostownika GEKO CG80006-14 mogą być potrzebne dodatkowe części oryginalne oraz instrukcja obsługi urządzenia zawierająca procedury wymiany elementów mechanicznych.