

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-profi-4-geko-g66013-p-19448.html>

Pędzel PROFI 4" GEKO G66013

Cena brutto	8,94 zł
Cena netto	7,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66013
Kod producenta	G66013
Kod EAN	5901477133923
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel PROFI 4" GEKO G66013

Uniwersalny pędzel angielski z włóknem naturalnym do prac malarskich. Szerokość robocza 4 cale (około 100 mm) zapewnia sprawne pokrywanie średnich i dużych powierzchni przy zachowaniu precyzji aplikacji farby.

Szerokość 4" (100 mm)

Włókno 100% naturalne

Typ Pędzel angielski

Model G66013

Charakterystyka techniczna

Włókno naturalne

Włosie naturalne absorbuje i równomiernie oddaje farbę, co minimalizuje smugi i ślady pociągnięć. Naturalne końcówki włókien zapewniają gładkie wykończenie powierzchni bez pozostawiania śladów szczeciny.

Konstrukcja angielska

Charakterystyczna forma pędzla angielskiego z lekko zwężającą się końcówką ułatwia precyzyjne malowanie przy krawędziach i w

trudno dostępnych miejscach. Gęste osadzenie włókien zwiększa pojemność farby.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włókna z rączką zapobiega rozluźnianiu się szczeciny podczas pracy. Metalowa obejma zabezpiecza przed przedostawaniem się farby do wnętrza pędzla i ułatwia czyszczenie.

Lakierowana rączka

Drewniana rączka z powłoką lakierniczą jest odporna na wilgoć i rozpuszczalniki. Gładka powierzchnia zapewnia wygodny chwyt i nie wchłania farby podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G66013
Szerokość robocza	4" (ok. 100 mm)
Typ włókna	Naturalne 100%
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Seria	PROFI

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Prace z farbami akrylowymi na różnych podłożach
- Gruntowanie powierzchni preparatami wodorozcieńczalnymi
- Malowanie drzwi, okien i elementów stolarki budowlanej
- Lakierowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace renowacyjne i konserwatorskie wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypluć pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozpuszczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna i pył. Wstępne zwilżenie włókna naturalnego ułatwia równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania należy niezwłocznie wypłukać pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem. Włókno naturalne wymaga dokładnego oczyszczenia, ponieważ zaschniętą farbę trudno usunąć bez uszkodzenia szczeciny. Po umyciu pędzel należy wysuszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzle z włókna naturalnego należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed zgnieciem włókien. Można je zawiesić na haku lub układać płasko. Unikać przechowywania w pozycji pionowej z włosiem opartym o podłoże, ponieważ powoduje to trwałe odkształcenie szczeciny.