

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poczworny-rozdzielacz-weza-z-zaworami-sgro-02-schmith-p-58194.html>

Poczwórny rozdzielacz węża z zaworami SGRO-02 SCHMITH

Cena brutto	37,96 zł
Cena netto	30,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGRO-02
Kod producenta	SGRO-02
Kod EAN	5902004748221
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Poczwórny rozdzielacz węża z zaworami SGRO-02 SCHMITH

Rozdzielacz umożliwiający równoczesne podłączenie czterech urządzeń ogrodowych do jednego źródła wody. Każde wyjście wyposażone w niezależny zawór odcinający z regulacją przepływu.

Liczba wyjść 4
Materiał Tworzywo sztuczne
Model SGRO-02
Regulacja przepływu Tak

Charakterystyka

Cztery niezależne wyjścia

Rozdzielacz pozwala na jednoczesne podłączenie do czterech urządzeń ogrodowych – zraszaczy, systemów nawadniających, węży rozlewowych czy pistoletów natryskowych. Każde wyjście działa niezależnie, co umożliwia elastyczne zarządzanie instalacją.

Indywidualne zawory odcinające

Każde z czterech odgałęzień wyposażone jest w osobny zawór z możliwością całkowitego zamknięcia lub regulacji natężenia przepływu. Rozwiązanie to pozwala na dostosowanie ilości wody do potrzeb konkretnego urządzenia bez konieczności odłączania węży.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia odporność na działanie warunków atmosferycznych i kontakt z wodą. Materiał ten charakteryzuje się niską wagą i odpornością na korozję, co wydłuża żywotność produktu.

Montaż do standardowego kranu

Rozdzielacz montuje się bezpośrednio do kranu ogrodowego ze standardowym gwintem. Instalacja nie wymaga dodatkowych narzędzi - wystarczy ręczne dokręcenie złączki wejściowej.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGRO-02
Liczba wyjść	4
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Regulacja przepływu	Tak, na każdym wyjściu
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	48 szt.
Kod EAN	5902004748221

Zastosowanie

- Nawadnianie różnych stref ogrodu z jednego punktu poboru wody
- Jednoczesne podłączenie systemu kropelkowego i zraszaczy
- Rozdzielenie wody między grządki warzywne i trawnik
- Instalacje wymagające różnego natężenia przepływu w poszczególnych liniach
- Systemy nawadniania szklarni i tuneli foliowych
- Podłączenie urządzeń czyszczących i nawadniających w gospodarstwie
- Tymczasowe instalacje wodne na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Przed montażem należy sprawdzić, czy gwint wejściowy rozdzielacza jest kompatybilny z kranem. Po podłączeniu do źródła wody należy powoli otworzyć zawór główny, a następnie regulować przepływ na poszczególnych wyjściach. Zaleca się stopniowe otwieranie zaworów, aby uniknąć gwałtownych skoków ciśnienia.

Konserwacja sezonowa

Przed sezonem zimowym rozdzielacz należy odłączyć od instalacji, opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne, mimo odporności na warunki atmosferyczne, może ulec uszkodzeniu w wyniku zamarzania resztek wody wewnątrz mechanizmu zaworów. Okresowo warto sprawdzać szczelność połączeń i stan uszczelek.

Produkty powiązane

Do kompletu z rozdzielaczem warto rozważyć: węże ogrodowe o odpowiedniej długości, szybkozłącza ułatwiające montaż i demontaż urządzeń, redukcje i adaptery do różnych typów kranów oraz końcówki natryskowe i pistolety podlewające.

...