

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-z-nozycami-do-zywoplotu-gt606079467-flo-p-46666.html>

## Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu GT606079467 Flo

Cena brutto	<b>202,46 zł</b>
Cena netto	<b>164,60 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>GT606079467</b>
Kod producenta	<b>GT606079467</b>
Kod EAN	<b>5906083794674</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu Flo GT606079467

Uniwersalne urządzenie 2w1 do pielęgnacji trawników i żywopłotów. Elektryczna podkaszarka Flo GT606079467 łączy funkcję kosiarki do trawy oraz nożyc do żywopłotu w jednym narzędziu ogrodniczym.

Typ napędu Elektryczny

Producent Flo

Model GT606079467

Funkcjonalność Podkaszarka + nożyce

### Charakterystyka urządzenia

#### Funkcja 2w1

Urządzenie łączy podkaszarkę do trawy z nożycami do żywopłotu. Wymiana funkcji umożliwia kompleksową pielęgnację ogrodu jednym narzędziem, co eliminuje konieczność zakupu i przechowywania dwóch osobnych urządzeń.

## Napęd elektryczny

Silnik elektryczny zapewnia stałą moc podczas pracy bez konieczności tankowania paliwa. Niższy poziom hałasu w porównaniu do urządzeń spalinowych oraz brak emisji spalin podczas użytkowania.

## Ergonomiczna konstrukcja

Lekka budowa oraz ergonomiczny uchwyt redukują zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Rozkład wagi ułatwia manewrowanie urządzeniem przy krawędziach trawnika oraz podczas formowania żywopłotów.

## Ostrza ze stali

Noże wykonane ze stali narzędziowej zachowują ostrość przez długi okres użytkowania. Precyzyjne cięcie trawy oraz gałęzi żywopłotu bez szarpania i uszkodzania roślin.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	GT606079467
Typ urządzenia	Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu
Typ napędu	Elektryczny
Funkcje	Podkaszanie trawy, cięcie żywopłotu
Materiał ostrzy	Stal

## Zastosowanie

- Koszenie trawy wzdłuż krawędzi trawnika i przy murach
- Przcinanie trawy w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Formowanie żywopłotów ozdobnych
- Cięcie młodych gałęzi krzewów
- Pielęgnacja rabat i obrzeży trawnika
- Koszenie trawy pod płotami i ogrodzeniami
- Przcinanie roślin przy schodach i tarasach
- Utrzymanie porządku w małych i średnich ogrodach

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów. Upewnić się, że przewód zasilający jest nieuszkodzony. Podczas pracy z nożycami do żywopłotu zaleca się używanie okularów ochronnych.

### **Konserwacja ostrzy**

Po każdym użyciu oczyścić ostrza z resztek trawy i gałęzi. Okresowo należy naostrzyć noże lub wymienić je na nowe, gdy stracą ostrość. Przed dłuższym przechowywaniem warto zabezpieczyć ostrza środkiem antykorozyjnym.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Zawsze odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie używać podkaszarki w deszczu lub na mokrej trawie. Podczas pracy utrzymywać przewód zasilający z dala od ostrzy.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: przedłużacz ogrodowy do narzędzi elektrycznych, osetkę do ostrzenia noży, rękawice ogrodnicze, okulary ochronne oraz olej do konserwacji narzędzi ogrodniczych.