

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-z-nozycami-do-zywoplotu-gt606079467-flo-p-46666.html>



Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu GT606079467 Flo

Cena brutto	202,46 zł
Cena netto	164,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	GT606079467
Kod producenta	GT606079467
Kod EAN	5906083794674
Producent	Flo

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu Flo GT606079467

Uniwersalne urządzenie 2w1 do pielęgnacji trawników i żywopłotów. Elektryczna podkaszarka Flo GT606079467 łączy funkcję kosiarki do trawy oraz nożyc do żywopłotu w jednym narzędziu ogrodniczym.

Typ napędu Elektryczny

Producent Flo

Model GT606079467

Funkcjonalność Podkaszarka + nożyce

Charakterystyka urządzenia

Funkcja 2w1

Urządzenie łączy podkaszarkę do trawy z nożycami do żywopłotu. Wymiana funkcji umożliwia kompleksową pielęgnację ogrodu jednym narzędziem, co eliminuje konieczność zakupu i przechowywania dwóch osobnych urządzeń.

Napęd elektryczny

Silnik elektryczny zapewnia stałą moc podczas pracy bez konieczności tankowania paliwa. Niższy poziom hałasu w porównaniu do urządzeń spalinowych oraz brak emisji spalin podczas użytkowania.

Ergonomiczna konstrukcja

Lekka budowa oraz ergonomiczny uchwyt redukują zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Rozkład wagi ułatwia manewrowanie urządzeniem przy krawędziach trawnika oraz podczas formowania żywopłotów.

Ostrza ze stali

Noże wykonane ze stali narzędziowej zachowują ostrość przez długi okres użytkowania. Precyzyjne cięcie trawy oraz gałęzi żywopłotu bez szarpania i uszkodzania roślin.

Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	GT606079467
Typ urządzenia	Podkaszarka elektryczna z nożycami do żywopłotu
Typ napędu	Elektryczny
Funkcje	Podkaszanie trawy, cięcie żywopłotu
Materiał ostrzy	Stal

Zastosowanie

- Koszenie trawy wzdłuż krawędzi trawnika i przy murach
- Przcinanie trawy w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Formowanie żywopłotów ozdobnych
- Cięcie młodych gałęzi krzewów
- Pielęgnacja rabat i obrzeży trawnika
- Koszenie trawy pod płotami i ogrodzeniami
- Przcinanie roślin przy schodach i tarasach
- Utrzymanie porządku w małych i średnich ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy oraz prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów. Upewnić się, że przewód zasilający jest nieuszkodzony. Podczas pracy z nożycami do żywopłotu zaleca się używanie okularów ochronnych.

Konserwacja ostrzy

Po każdym użyciu oczyścić ostrza z resztek trawy i gałęzi. Okresowo należy naostrzyć noże lub wymienić je na nowe, gdy stracą ostrość. Przed dłuższym przechowywaniem warto zabezpieczyć ostrza środkiem antykorozyjnym.

Bezpieczeństwo pracy

Zawsze odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie używać podkaszarki w deszczu lub na mokrej trawie. Podczas pracy utrzymywać przewód zasilający z dala od ostrzy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: przedłużacz ogrodowy do narzędzi elektrycznych, osetkę do ostrzenia noży, rękawice ogrodnicze, okulary ochronne oraz olej do konserwacji narzędzi ogrodniczych.