

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-filcowe-pod-meble-prostokatne-20x20mm-20szt-g29811-geko-p-34253.html>



Podkładki filcowe pod meble prostokątne 20x20mm 20szt. G29811 GEKO

Cena brutto	3,68 zł
Cena netto	2,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29811
Kod producenta	G29811
Kod EAN	5901477170263
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podkładki filcowe pod meble prostokątne 20x20mm GEKO G29811

Samoprzylepne podkładki filcowe przeznaczone do ochrony podłóg przed zarysowaniem oraz tłumienia dźwięków powstających podczas przesuwania mebli. Zestaw zawiera 20 elementów o wymiarach 20x20 mm.

Wymiary 20 × 20 mm

Materiał Filc

Montaż Samoprzylepne

Ilość w zestawie 20 szt.

Charakterystyka

Ochrona powierzchni podłogi

Warstwa filcu tworzy miękką barierę między nóżką mebla a podłogą, zapobiegając powstawaniu zadrapań i rys na parkiecie, panelach, płytkach ceramicznych oraz innych delikatnych powierzchniach. Szczególnie skuteczne przy meblach często przesuwanych.

Tłumienie dźwięków

Struktura filcu absorbuje wibracje i redukuje hałas powstający podczas zamykania drzwiczek szafek, przesuwania krzeseł czy przemieszczania innych elementów wyposażenia. Sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Montaż samoprzylepny

Warstwa kleju akrylowego na spodzie podkładki umożliwia szybką i trwałą instalację bez użycia narzędzi. Klej zachowuje przyczepność na czystych, odtłuszczonych powierzchniach drewnianych, metalowych i plastikowych.

Format prostokątny 20x20 mm

Kompaktowy rozmiar dostosowany do małych nóżek mebli, zawiasów szafek kuchennych, podstaw dekoracji oraz drobnych elementów wyposażenia. Dyskretny po zamontowaniu, nie zmienia estetyki mebla.

Specyfikacja techniczna

Model	G29811
Producent	GEKO
Wymiary podkładki	20 x 20 mm
Kształt	Prostokątny
Materiał	Filc
Kolor	Czarny
Typ montażu	Samoprzylepny
Ilość w zestawie	20 sztuk

Zastosowanie

- Zabezpieczenie nóżek krzeseł i stołów przed zarysowaniem podłogi
- Ochrona parkietu i paneli pod meblami w salonach i sypialniach
- Tłumienie odgłosów zamykanych drzwiczek szafek kuchennych
- Podklejanie zawiasów i elementów metalowych mebli
- Zabezpieczenie spodu lamp, wazonów i dekoracji stojących
- Ochrona powierzchni biurka pod podstawkami komputerów i monitorów
- Redukcja hałasu w pomieszczeniach biurowych przy przesuwaniu foteli
- Zabezpieczenie nóżek mebli łazienkowych przed kontaktem z wilgotną podłogą

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładek należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię nóżki mebla. Usunąć kurz, zabrudzenia i pozostałości starego kleju. Powierzchnia musi być sucha – wilgoć osłabia przyczepność warstwy samoprzylepnej.

Montaż

Odkleić papier zabezpieczający, przyłożyć podkładkę do nóżki i docisnąć przez kilka sekund. Pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach – w tym czasie unikać przesuwania mebla. Przy meblach o większych nóżkach można zastosować kilka podkładek obok siebie.

Kontrola stanu

Regularnie sprawdzać stan podkładek, szczególnie przy meblach intensywnie użytkowanych. Zużyte lub odklejające się elementy wymienić na nowe. Filc z czasem może się ścierać – objawia się to zmniejszeniem skuteczności ochrony podłogi.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również podkładki filcowe w innych kształtach i rozmiarach – okrągłe do nóżek krzeseł, większe prostokątne do ciężkich mebli oraz podkładki teflonowe do mebli często przesuwanych po podłodze.