

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podnosnik-farmerski-60-3t-kd346-p-61873.html>



# Podnośnik farmerski 60" 3T KD346

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>241,90 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>196,67 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD346</b>            |
| Kod producenta   | <b>KD346</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903175339072</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Podnośnik farmerski 60" 3T – Kraft&Dele KD346

Podnośnik farmerski KD346 to mechaniczne urządzenie dźwigowe przeznaczone do pracy z pojazdami o wysokim prześwicie oraz maszynami rolniczymi. Dzięki znacznej wysokości roboczej i szerokim możliwościom zastosowania — jako podnośnik, ściągacz lub rozpierak — sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i bezpośrednio w terenie.

|                               |
|-------------------------------|
| Udźwig 3 tony                 |
| Maks. wysokość robocza 150 cm |
| Długość 157 cm (60")          |
| Masa własna 15 kg             |

## Charakterystyka urządzenia

### Duży udźwig 3T

Nośność 3 ton pozwala na obsługę większości pojazdów terenowych, ciągników rolniczych i lekkich maszyn budowlanych. To wartość wystarczająca do pracy z pojazdami klasy SUV, pick-up oraz sprzętem rolniczym o standardowej masie.

Wysoka kolumna robocza — 150 cm

Maksymalna wysokość 150 cm umożliwia unoszenie elementów na poziomie niedostępnym dla standardowych podnośników warsztatowych. Jest to szczególnie istotne przy pojazdach z podwyższonym zawieszeniem, gdzie konwencjonalne urządzenia nie osiągają punktów podparcia.

Praca jako ściągacz i rozpierak

Podnośnik farmerski może pracować w trzech trybach: jako urządzenie unosząco-opuszczające, ściągacz (np. przy wyciąganiu pojazdu z błota lub rowu) oraz rozpierak. Zmiana kierunku ruchu mechanizmu jest prosta i nie wymaga narzędzi.

Szeroka stopka — praca na miękkim podłożu

Stopka podnośnika jest zaprojektowana tak, by zapewniać stabilność na nieutwardzonym podłożu — ziemi, błocie czy trawie. Zmniejsza to ryzyko osiadania urządzenia podczas pracy w terenie, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Zmiana kierunku ruchu

Mechanizm podnośnika farmerskiego umożliwia łatwą zmianę kierunku pracy (góra-dół) bez konieczności demontażu urządzenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wyciągania pojazdu — po uniesieniu można szybko przełączyć urządzenie w tryb opuszczania lub ściągania.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Marka                        | Kraft&Dele                                       |
| Model                        | KD346                                            |
| Typ urządzenia               | Podnośnik farmerski                              |
| Udźwig                       | 3 T (3000 kg)                                    |
| Maksymalna wysokość robocza  | 150 cm                                           |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 157 x 26,5 x 14 cm                               |
| Masa własna                  | 15 kg                                            |
| Długość kolumny (cale)       | 60"                                              |
| Tryby pracy                  | Podnoszenie, opuszczanie, ściąganie, rozpieranie |

---

## Zastosowanie

---

- Podnoszenie pojazdów terenowych (SUV, pick-up, 4x4) z wysokim prześwitem
- Obsługa ciągników rolniczych i przyczep
- Wyciąganie pojazdu zakopanego błocie lub piasku (tryb ściągacza)
- Prace przy lekkich maszynach budowlanych i rolniczych
- Rozpieranie elementów konstrukcyjnych lub nadwozia podczas napraw
- Awaryjne podnoszenie pojazdu w terenie bez dostępu do kanału lub podnośnika hydraulicznego
- Prace serwisowe przy pojazdach z podwyższonym zawieszeniem (lift kit)

### Na co zwrócić uwagę przed użyciem

Przed podniesieniem pojazdu należy upewnić się, że punkt podparcia podnośnika jest zgodny z zaleceniami producenta pojazdu. Praca na niestabilnym lub nierównym podłożu wymaga użycia podkładek stabilizujących. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 3T — masa pojazdu powinna być zweryfikowana przed przystąpieniem do pracy.