

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podwojny-rozdzielacz-weza-z-zaworami-sgro-01-schmith-p-31083.html>



Podwójny rozdzielacz węża z zaworami SGRO-01 SCHMITH

Cena brutto	6,64 zł
Cena netto	5,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGRO-01
Kod producenta	SGRO-01
Kod EAN	5902004716091
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Podwójny rozdzielacz węża z zaworami SGRO-01 SCHMITH

Rozdzielacz umożliwiający podłączenie dwóch węży ogrodowych do jednego kranu z niezależną regulacją przepływu wody dla każdej linii.

Typ Rozdzielacz podwójny
Wyjścia 2 niezależne
Regulacja Indywidualne zawory
Model SGRO-01

Charakterystyka

Podwójne wyjście z zaworami

Każde z dwóch wyjść wyposażone w osobny zawór odcinający, co pozwala na niezależne sterowanie przepływem wody w obu liniach bez konieczności odłączania węży od kranu.

Niezależna regulacja przepływu

Możliwość osobnego ustawienia natężenia przepływu dla każdego węża – przydatne przy jednoczesnym podlewaniu różnych stref ogrodu wymagających odmiennego ciśnienia wody.

Montaż do standardowego kranu

Rozdzielacz łączy się bezpośrednio z kranem ogrodowym ze standardowym gwintem, eliminując potrzebę instalacji dodatkowych punktów poboru wody w systemie.

Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Materiały zastosowane w rozdzielaczu zapewniają odporność na działanie wilgoci, zmienne temperatury i promieniowanie UV występujące podczas użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Model	SGRO-01
Producent	SCHMITH
Typ urządzenia	Podwójny rozdzielacz węża ogrodowego
Liczba wyjść	2
Regulacja przepływu	Niezależne zawory dla każdego wyjścia
Przeznaczenie	Węże ogrodowe

Zastosowanie

- Jednoczesne podlewanie dwóch odległych stref ogrodu z jednego punktu poboru wody
- Podłączenie węża do podlewania i węża do mycia powierzchni utwardzonych
- Obsługa systemu zraszaczy i ręcznego podlewania bez przestawiania węży
- Połączenie węża standardowego z wężem spiralnym o różnych wymaganiach ciśnieniowych
- Użytkowanie w ogrodach przydomowych, działkach i małych gospodarstwach
- Instalacja w punktach technicznych wymagających elastycznego rozdziału wody

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem należy zweryfikować, czy gwint wejściowy rozdzielacza odpowiada gwintowi kranu ogrodowego. Standardowy gwint zewnętrzny kranów ogrodowych to najczęściej 3/4" lub 1/2". W przypadku niezgodności wymagany jest adapter przejściowy.

Użytkowanie i konserwacja

Rozdzielacz montuje się przez nakręcenie na gwint kranu ogrodowego. Po zamocowaniu do każdego z wyjść podłącza się końcówki węży. Zawory należy obracać płynnie – gwałtowne zamykanie może spowodować uderzenie hydrauliczne w instalacji.

Przed sezonem zimowym rozdzielacz należy odłączyć od kranu, odwodnić i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zamarznięta woda w komorach zaworów może uszkodzić uszczelki i elementy mechanizmu.

W trakcie sezonu warto okresowo sprawdzać szczelność połączeń – ewentualne przecieki sygnalizują zużycie uszczelek, które można wymienić bez wymiany całego rozdzielacza.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć: węże ogrodowe o odpowiedniej długości, szybkozłączka ułatwiające montaż i demontaż końcówek, pistolety natryskowe z regulacją strumienia oraz zraszacze stacjonarne lub obrotowe.

...