

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-koła-pasowego-do-wiertarki-stołowej-kolumnowej-16mm-cg80275-59-geko-p-21051.html>



Pokrywa koła pasowego do wiertarki stołowej kolumnowej 16mm CG80275-59 GEKO

Cena brutto	26,87 zł
Cena netto	21,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80275-59
Kod producenta	CG80275-59
Kod EAN	5901477145124
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa koła pasowego do wiertarki stołowej kolumnowej 16mm GEKO CG80275-59

Element ochronny przeznaczony do zabezpieczenia układu napędowego wiertarek stołowych kolumnowych. Stanowi osłonę koła pasowego i pasa klinowego, chroniąc mechanizm przed zanieczyszczeniami oraz zapewniając bezpieczną pracę operatora.

Model CG80275-59

Kompatybilność Wiertarki 16mm

Producent GEKO

Typ Pokrywa ochronna

Charakterystyka techniczna

Funkcja ochronna

Zabezpiecza układ napędowy przed kontaktem z wiórami, pyłem i innymi zanieczyszczeniami powstającymi podczas wiercenia. Chroni pas klinowy i koła pasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi, co przedłuża żywotność tych elementów.

Bezpieczeństwo użytkowania

Stanowi barierę fizyczną między obracającymi się elementami napędu a operatorem. Zapobiega przypadkowemu kontaktowi z ruchomymi częściami podczas pracy wiertarki, co jest wymogiem bezpieczeństwa pracy w warsztatach.

Kompatybilność z wiertarkami 16mm

Wymiar 16mm odnosi się do średnicy uchwyty wiertarskiego (maksymalnej średnicy wiertła). Pokrywa pasuje do wiertarek stołowych kolumnowych GEKO oraz innych marek o zbliżonej konstrukcji i rozmiarach korpusu.

Dostęp do mechanizmu

Konstrukcja umożliwia łatwy demontaż podczas regulacji prędkości obrotowych (przestawiania pasa na inne koła pasowe) oraz podczas konserwacji. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi do montażu i demontażu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80275-59
Producent	GEKO
Typ produktu	Pokrywa ochronna koła pasowego
Przeznaczenie	Wiertarki stołowe kolumnowe 16mm
Funkcja	Osłona układu napędowego (pas klinowy, koła pasowe)

Zastosowanie

- Wiertarki stołowe kolumnowe GEKO o średnicy uchwyty 16mm
- Wymiana uszkodzonej lub brakującej pokrywy ochronnej
- Dostosowanie stanowiska pracy do wymogów BHP
- Ochrona mechanizmu napędowego w środowisku warsztatowym
- Zabezpieczenie układu pasowego przed wiórami metalu i drewna

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model wiertarki oraz wymiary istniejącej pokrywy. Parametr 16mm odnosi się do maksymalnej średnicy wiertła, jakie można zamocować w uchwycie wiertarskim. Pokrywa pasuje do wiertarek o zbliżonych wymiarach korpusu i rozmieszczeniu otworów montażowych.

Konserwacja i użytkowanie

Pokrywę należy regularnie czyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń, szczególnie po intensywnym wierceniu materiałów wytwarzających duże ilości wiórów. Podczas wymiany pasa klinowego lub regulacji prędkości obrotowych pokrywę demontuje się całkowicie, co ułatwia dostęp do kół pasowych.

Montaż nie wymaga specjalistycznych umiejętności – pokrywa mocowana jest za pomocą standardowych elementów złącznych (śruby lub zatrzaski, w zależności od modelu wiertarki). Podczas instalacji należy upewnić się, że pokrywa nie dotyka obracających się elementów i jest stabilnie zamocowana.

Produkty powiązane

Pasy klinowe do wiertarek stołowych, zestawy kół pasowych, uchwyty wiertarskie 16mm, klucze do uchwytów wiertarskich, akcesoria montażowe do wiertarek kolumnowych GEKO.