

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-8-33-005-m-yt-84921-yato-p-49990.html>

prowadnica 3/8" 8" 33 0.05" m YT-84921 YATO

Cena brutto	12,29 zł
Cena netto	9,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-84921
Kod producenta	YT-84921
Kod EAN	5906083088049
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-84921 3/8" 8" 33 ogniwa

Prowadnica do pilarek łańcuchowych YATO wykonana ze stali manganowej 65Mn z automatycznym systemem smarowania łańcucha. Długość 8 cali (200 mm), podziałka 3/8", grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm), 33 ogniwa prowadzące.

Długość prowadnicy 8" (200 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm)

Liczba ogniw 33

Charakterystyka prowadnicy do pilarki łańcuchowej

Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie, co zapewnia stabilność pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu. Stal 65Mn utrzymuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur.

Automatyczne smarowanie łańcucha

Wbudowany system smarowania redukuje tarcie między łańcuchem a rowkiem prowadnicy, obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność całego układu tnącego. Wymaga regularnego uzupełniania oleju w zbiorniku pilarki.

Łożysko wałeczkowe na końcówce

Łożysko zamontowane w gwieździe końcowej prowadnicy zmniejsza opory podczas pracy łańcucha, zapobiega przegrzewaniu się końcówki i równomiernie rozdziela obciążenia mechaniczne podczas cięcia.

Mocowanie typu M

Rodzaj mocowania określa sposób montażu prowadnicy do korpusu pilarki. Typ M jest kompatybilny z pilarkami YATO YT-82836 i YT-82837 oraz innymi modelami stosującymi ten standard mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84921
Marka	YATO
Długość prowadnicy	8" (200 mm)
Grubość prowadnicy	0.252" (6.4 mm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.05" (1.3 mm)
Liczba ogniw	33
Liczba zębów gwiazdy	7
Liczba nitów	1
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	M
Automatyczne smarowanie	Tak
Łożysko	Wałeczkowe
Kompatybilne pilarki YATO	YT-82836, YT-82837
Kompatybilne łańcuchy YATO	YT-849479

Zastosowanie prowadnicy do pilarki

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych w ogrodzie
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 20 cm
- Prace porządkowe w sadzie i na działce
- Usuwanie suchych konarów i przycinanie żywopłotów
- Przygotowanie materiału do budowy altanek i ogrodzeń
- Cięcie desek i belek drewnianych

-
- Wycinka młodych drzew i krzewów

Dobór prowadnicy do pilarki łańcuchowej

Przed zakupem prowadnicy należy sprawdzić trzy kluczowe parametry kompatybilności z posiadaną pilarką i łańcuchem:

Podziałka łańcucha

Podziałka 3/8" (9.52 mm) oznacza odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzieloną przez dwa. Prowadnica musi mieć taką samą podziałkę jak łańcuch. Podziałka 3/8" jest standardem w pilarkach o mocy do 2 kW.

Grubość ogniwa prowadzącego

Grubość 0.05" (1.3 mm) określa szerokość rowka w prowadnicy, w którym porusza się łańcuch. Niezgodność tego parametru uniemożliwia montaż łańcucha lub powoduje jego luźne osadzenie.

Liczba ogniw łańcucha

Prowadnica 8" wymaga łańcucha o 33 ogniwach. Liczba ogniw musi być dokładnie dopasowana do długości prowadnicy – łańcuch za krótki nie domknie obwodu, za długi nie da się odpowiednio napiąć.

Konserwacja prowadnicy pilarki

Regularna konserwacja prowadnicy wydłuża jej żywotność i zapewnia bezpieczną pracę pilarki. Po każdym użyciu należy oczyścić rowek prowadnicy z trocin i żywicy. Kontrola zużycia rowka polega na sprawdzeniu jego głębokości – nadmierne wytarcie powoduje niestabilną pracę łańcucha.

Gwiazda końcowa z łożyskiem wymaga okresowego smarowania specjalnym smarem do łożysk. Obracanie prowadnicy co kilka godzin pracy wyrównuje zużycie obu krawędzi rowka. Sprawdzanie stanu łożyska wykonuje się przez ręczne obracanie gwiazdy – nadmierne opory lub luzy świadczą o konieczności wymiany.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy stosować rękawice ochronne, okulary, ochronniki słuchu i odzież roboczą. Przed montażem prowadnicy pilarka musi być wyłączona, a w modelach elektrycznych odłączona od zasilania. Regularne sprawdzanie napięcia łańcucha zapobiega jego zerwaniu podczas pracy.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-84921 pasuje łańcuch YATO YT-849479 o podziałce 3/8", grubości 0.05" i 33 ogniwach. Prowadnica jest kompatybilna z pilarkami łańcuchowymi YATO YT-82836 i YT-82837.

...