

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prysznicowy-uchwyty-punktowy-z-przyssawka-p-8892.html>

PRYSZNICOWY UCHWYT PUNKTOWY Z PRZYSSAWKĄ

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 30,62 zł |
| Cena netto | 24,89 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 75527 |
| Kod producenta | 75527 |
| Kod EAN | 5906083027369 |
| Producent | Fala |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | ABS |
| Kolor | chrom |
| Wykończenie | chrom połysk |

Opis produktu

Prysznicowy uchwyt punktowy z przyssawką Fala 75527

Uchwyt punktowy do słuchawki prysznicowej z systemem montażu na przyssawkę. Rozwiązanie pozwalające na instalację bez wiercenia otworów w ścianach, odpowiednie dla gładkich powierzchni w kabinach prysznicowych i łazienkach.

Typ montażu Przyssawka

Materiał korpusu Tworzywo ABS

Wykończenie Chrom połysk

Przyłącze węża G1/2"

Charakterystyka uchwyty prysznicowego

Montaż bez wiercenia

Mechanizm przyssawkowy umożliwia instalację na gładkich powierzchniach bez konieczności wykonywania otworów. Rozwiązanie przydatne w łazienkach wynajmowanych, w kabinach ze szkła hartowanego lub gdy chcemy uniknąć uszkodzenia płytek ceramicznych.

Tworzywo ABS z chromowaniem

Korpus wykonany z akrylonitrylo-butadieno-styrenu zapewnia odporność na uderzenia i pęknięcia. Powierzchnia chromowana w technologii galwanicznej zabezpiecza przed korozją w środowisku wilgotnym i ułatwia czyszczenie z osadów kamienia.

Standardowe przyłącze G1/2"

Gwint wewnętrzny G1/2" (1/2 cala) stanowi uniwersalny standard w armaturze łazienkowej. Uchwyt współpracuje z większością węży prysznicowych dostępnych na rynku, niezależnie od producenta baterii czy zestawu natryskowego.

Dodatkowy krążek montażowy 3M

W zestawie znajduje się samoprzylepny krążek montażowy 3M, który zwiększa stabilność mocowania na powierzchniach o mikrostrukturze. Rozwiązanie pozwala na montaż na lekko chropowatych kafelkach lub w miejscach wymagających dodatkowego wsparcia przyssawki.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Model | 75527 |
| Producent | Fala |
| Typ uchwytu | Punktowy z przyssawką |
| Materiał korpusu | ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren) |
| Wykończenie powierzchni | Chrom połysk |
| Średnica przyłącza węża | G1/2" (gwint wewnętrzny) |
| System montażu | Przyssawka próżniowa |
| Dodatkowe elementy | Krążek samoprzylepny 3M |
| Kolor | Chrom |

Zastosowanie uchwytu z przyssawką

- Kabiny prysznicowe ze szklanymi ściankami, gdzie wiercenie otworów jest niemożliwe lub ryzykowne
- Łazienki w mieszkaniach wynajmowanych, gdzie właściciel nie wyraża zgody na ingerencję w strukturę ścian

-
- Montaż tymczasowy podczas remontu lub jako rozwiązanie zastępcze
 - Łazienki hotelowe wymagające szybkiej wymiany lub regulacji wysokości słuchawki bez angażowania ekipy technicznej
 - Powierzchnie pokryte delikatnymi płytkami, które mogą pęknąć podczas wiercenia
 - Wanny z gładkimi ściankami, gdzie potrzebny jest dodatkowy punkt mocowania słuchawki
 - Łazienki przystosowane dla osób starszych, gdzie uchwyt można łatwo przenieść na wygodną wysokość
 - Kabiny prysznicowe z panelami kompozytowymi lub akrylowymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona z mydła, kamienia, tłuszczu i kurzu. Zaleca się odtłuszczenie alkoholem izopropylowym lub octem. Powierzchnia powinna być całkowicie sucha – wilgoć zmniejsza siłę przyssania i może prowadzić do odpadnięcia uchwytu.

Wymagania dotyczące powierzchni montażowej

Przyssawka działa prawidłowo tylko na gładkich, nieporzystych powierzchniach: szkło, glazura, polerowane płytki ceramiczne, laminat. Na powierzchniach chropowatych, matowych lub strukturalnych należy użyć dołączonego krążka 3M. Uchwyt nie nadaje się do montażu na tynku, betonie czy tapecie.

Czyszczenie chromowanej powierzchni

Do czyszczenia stosować miękką ściereczkę z mikrofibry i delikatne środki czyszczące bez zawartości chloru, amoniaku i kwasów. Unikać past ściernych i myjek druciaków, które mogą porysować warstwę chromu. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów z wody.

Kontrola mocowania

Regularnie sprawdzać stabilność mocowania, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. W razie osłabienia przyssania, zdemontować uchwyt, oczyścić przyssawkę i powierzchnię, następnie zamontować ponownie. Jeśli przyssawka utraciła elastyczność lub pękła, należy wymienić cały uchwyt.