

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/regulator-grubosci-do-rozdrabniacza-do-galezi-frezowego-cichego-cg81078-56-geko-p-21359.html>



Regulator grubości do rozdrabniacza do gałęzi Frezowego-Cichego CG81078-56 GEKO

Cena brutto	22,09 zł
Cena netto	17,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG81078-56
Kod producenta	CG81078-56
Kod EAN	5901477148743
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Regulator grubości do rozdrabniacza GEKO CG81078-56

Część zamienna umożliwiająca precyzyjną kontrolę grubości rozdrabniania w frezowych-cichych rozdrabniaczach do gałęzi GEKO. Element pozwala na dostosowanie wielkości uzyskiwanej ściółki do indywidualnych potrzeb.

Typ części Regulator grubości

Kompatybilność CG81078-56

Producent GEKO

Typ rozdrabniacza Frezowy-Cichy

Charakterystyka

Precyzyjna kontrola rozdrabniania

Regulator umożliwia zmianę grubości cięcia materiału roślinnego. Dzięki temu można uzyskać drobną ściółkę do kompostowania lub grubsze fragmenty do mulczowania — w zależności od aktualnych potrzeb ogrodowych.

Dedykowana kompatybilność

Element zaprojektowany specjalnie do modelu CG81078-56. Dopasowanie wymiarów i mechanizmu montażowego gwarantuje prawidłowe współdziałanie z systemem rozdrabniającym i uniknięcie problemów z instalacją.

Prosty montaż

Konstrukcja regulatora umożliwia samodzielną wymianę bez konieczności angażowania serwisu. Standardowe punkty mocowania pozwalają na szybką instalację przy użyciu podstawowych narzędzi.

Wydajność eksploatacyjna

Zastosowane materiały zapewniają odporność na ścieranie i obciążenia mechaniczne typowe dla pracy rozdrabniacza. Element zachowuje funkcjonalność nawet przy intensywnym użytkowaniu sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG81078-56
Typ części	Regulator grubości
Przeznaczenie	Rozdrabniacz do gałęzi Frezowy-Cichy GEKO
Kompatybilność	CG81078-56
Producent	GEKO
Kategoria	Część zamienna

Zastosowanie

- Regeneracja rozdrabniacza po zużyciu oryginalnego regulatora
- Dostosowanie grubości ściółki do produkcji kompostu
- Uzyskiwanie grubszych fragmentów do mulczowania powierzchni gruntu
- Optymalizacja pracy rozdrabniacza pod konkretne rodzaje materiału
- Zwiększenie precyzji rozdrabniania gałęzi różnej grubości
- Naprawa uszkodzonego mechanizmu regulacji w rozdrabniaczu

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu rozdrabniacza — informacja znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Regulator pasuje wyłącznie do modelu CG81078-56 z serii frezowych-cichych rozdrabniaczy GEKO.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem regulatora należy odłączyć rozdrabniacz od zasilania i upewnić się, że wszystkie ruchome elementy są zatrzymane. Instalacja wymaga dostępu do mechanizmu regulacji — zazwyczaj po zdjęciu osłony bocznej lub górnej.

Podczas eksploatacji warto okresowo sprawdzać stan regulatora, szczególnie punkty mocowania i elementy ruchome. Nagromadzenie resztek roślinnych w mechanizmie może ograniczać swobodę regulacji — zaleca się czyszczenie po każdym intensywnym użyciu rozdrabniacza.

W przypadku trudności z płynną zmianą ustawień grubości należy sprawdzić, czy mechanizm nie jest zablokowany przez fragmenty drewna lub inne zanieczyszczenia. Regularne czyszczenie i kontrola stanu technicznego wydłużają żywotność części zamiennej.

Produkty powiązane

Przy wymianie regulatora warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów eksploatacyjnych rozdrabniacza: noży tnących, pasów napędowych oraz filtrów powietrza. Kompleksowa konserwacja zwiększa niezawodność urządzenia i jakość rozdrabniania.