

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-n-8-komplet-12-par-schmith-srrr-8-p-58964.html>



Rękawice N 8 (KOMPLET = 12 PAR) Schmith SRRR-8

Cena brutto	18,41 zł
Cena netto	14,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRRR-8
Kod producenta	SRRR-8
Kod EAN	5902004739793
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice ochronne N 8 Schmith SRRR-8 – komplet 12 par

Bezszwowe rękawice robocze z dzianiny powlekanej gumą, przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym. Konstrukcja zapewnia odporność na przetarcie i rozdarcie przy zachowaniu elastyczności w kontakcie z wilgocią.

Rozmiar 8
Norma EN 388:2016+A1:2018
Ilość w komplecie 12 par
Kolor Czerwono-czarny

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja bezszwowa

Dzianina bez szwów eliminuje punkty tarcia i zapobiega otarciom skóry podczas długotrwałej pracy. Elastyczny ściągacz utrzymuje rękawicę na dłoni bez uciskania nadgarstka.

Powłoka gumowa

Czarna warstwa gumy na powierzchni roboczej zwiększa przyczepność i chroni przed wilgocią. Materiał nie kurczy się po kontakcie z wodą, zachowując pierwotne wymiary i właściwości ochronne.

Parametry ochronne według EN 388

Ścieralność: poziom 2 (skala 1-4), przecięcie: poziom 1 (skala 1-5), rozdarcie: poziom 3 (skala 1-4), przekłucie: poziom 1 (skala 1-4). Parametry odpowiednie dla prac o minimalnym ryzyku mechanicznym.

Identyfikacja kolorystyczna

Czerwona przędza podstawowa z czarną gumą ułatwia rozpoznanie rozmiaru i typu rękawicy w środowisku pracy. Barwienie trwałe, odporne na wielokrotne pranie.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SRRR-8
Rozmiar	8
Typ	Ochronne robocze
Normy	EN 21420:2020+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018
Odporność na ścieranie	Poziom 2 (skala 1-4)
Odporność na przecięcie	Poziom 1 (skala 1-5)
Odporność na rozdarcie	Poziom 3 (skala 1-4)
Odporność na przekłucie	Poziom 1 (skala 1-4)
Kolor przędzy	Czerwony
Kolor gumy	Czarny
Konstrukcja	Bezszwowa z elastycznym ściągaczem
Jednostka sprzedaży	1 komplet (12 par)
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 kompletów (240 par)
Kod EAN	5902004739793

Zastosowanie

Rękawice przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym, gdzie wymagana jest podstawowa ochrona przed zabrudzeniem i zawilgoceniem:

-
- Prace porządkowe i konserwacyjne
 - Ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych
 - Transport i magazynowanie lekkich materiałów
 - Montaż elementów o gładkich krawędziach
 - Prace wykończeniowe w budownictwie
 - Sortowanie i pakowanie towarów
 - Przygotowanie powierzchni do malowania
 - Drobne naprawy i konserwacja sprzętu

Ograniczenia stosowania

Rękawice nie są przeznaczone do prac z ostrymi narzędziami, gorącymi powierzchniami, substancjami chemicznymi ani do zadań wymagających wyższych poziomów ochrony mechanicznej. Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic – uszkodzona powłoka gumowa lub dziury dyskwalifikują produkt z dalszego użytkowania.

Interpretacja oznaczeń normy EN 388

Norma EN 388:2016+A1:2018 określa odporność rękawic na zagrożenia mechaniczne w czterech kategoriach. Każdy parametr oznaczony jest liczbą określającą poziom ochrony:

Ścieralność (poziom 2): liczba cykli tarcia do przerwania materiału. Poziom 2 oznacza od 500 do 2000 cykli – wystarczające dla prac z materiałami o średniej szorstkości.

Przecięcie (poziom 1): odporność na kontakt z ostrymi krawędziami. Poziom 1 zapewnia minimalną ochronę – rękawice nie nadają się do pracy z narzędziami tnącymi.

Rozdarcie (poziom 3): siła potrzebna do rozerwania materiału. Poziom 3 (od 25 do 50 N) oznacza dobrą wytrzymałość na naprężenia rozrywające.

Przekłucie (poziom 1): odporność na przebicie ostrym przedmiotem. Poziom 1 (od 20 do 60 N) – podstawowa ochrona przed przypadkowym kontaktem z kolcami lub drzazgami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompletność kompletu i stan każdej pary. Rękawice można prać w temperaturze do 40°C – materiał nie kurczy się po kontakcie z wodą. Po praniu suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Podczas pracy regularnie kontrolować stan powłoki gumowej. Uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, dziury) lub zużycie warstwy gumowej zmniejszają skuteczność ochrony. Rękawice należy wymieniać po zauważeniu widocznych uszkodzeń lub utraty elastyczności materiału.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ozonu (silniki elektryczne, spawarki). Temperatura składowania: od -10°C do +40°C. Okres trwałości przy prawidłowym przechowywaniu: do 3 lat od daty produkcji.