

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rolka-dociskowa-do-ciężarkow-klejonych-170x48mm-66-p-48112.html>



Rolka dociskowa do ciężarków klejonych 170x48mm (66)

Cena brutto	20,56 zł
Cena netto	16,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02163
Kod producenta	G02163
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rolka dociskowa do ciężarków klejonych 170x48mm

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do równomiernego dociskania ciężarków samoprzylepnych do obręczy kół. Konstrukcja z drewnianym uchwytem i kauczukowym wałkiem zapewnia skuteczne rozprowadzanie nacisku bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Długość całkowita	170 mm
Szerokość wałka	48 mm
Średnica wałka	35 mm
Materiał wałka	Kauczuk

Charakterystyka techniczna

Kauczukowy wałek

Materiał wałka charakteryzuje się odpowiednią elastycznością i przyczepnością, co umożliwia równomierne rozprowadzanie nacisku na całej powierzchni ciężarka. Kauczuk nie rysuje obręczy i nie uszkadza warstwy klejącej ciężarków.

Drewniany uchwyt

Ergonomiczny uchwyt z drewna zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Naturalne właściwości drewna eliminują poślizg dłoni i umożliwiają precyzyjną kontrolę siły docisku.

Wymiary robocze

Szerokość wałka 48 mm odpowiada standardowej szerokości ciężarków klejonych stosowanych w wyważaniu kół. Średnica 35 mm zapewnia optymalną powierzchnię styku z ciężarkiem.

Kompaktowa konstrukcja

Całkowita długość 170 mm pozwala na swobodną pracę w ograniczonej przestrzeni warsztatu wulkanizacyjnego, jednocześnie zapewniając wystarczającą dźwignię do efektywnego docisku.

Specyfikacja techniczna

Model	G02163
Długość całkowita	170 mm (17 cm)
Szerokość wałka	48 mm
Średnica wałka	35 mm
Materiał wałka	Kauczuk
Materiał uchwytu	Drewno
Przeznaczenie	Ciężarki klejone samoprzylepne

Zastosowanie

- Dociskanie ciężarków klejonych do obręczy aluminiowych
- Dociskanie ciężarków do obręczy stalowych
- Praca w warsztatach wulkanizacyjnych
- Praca w serwisach samochodowych
- Montaż ciężarków przy wyważaniu kół osobowych
- Montaż ciężarków przy wyważaniu kół dostawczych
- Zapewnienie trwałego połączenia ciężarka z obręczą

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia obręczy jest czysta i odtłuszczona. Rolkę należy prowadzić ruchem od środka ciężarka ku brzegom, wywierając równomierny nacisk. Unikać nadmiernej siły, która może odkształcić ciężarek lub uszkodzić

warstwę klejącą.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy wałek kauczukowy należy oczyścić z pozostałości kleju i zanieczyszczeń. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Regularnie sprawdzać stan wałka – uszkodzenia lub stwardnienie kauczuku mogą obniżyć skuteczność docisku.

Wskazówki praktyczne

Temperatura robocza ma znaczenie dla skuteczności klejenia – ciężarki najlepiej montować w temperaturze pokojowej (18-25°C). Zbyt niska temperatura obniża właściwości klejące taśmy, zbyt wysoka może spowodować przedwczesne utwardzenie kleju przed dociskiem.