

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-odwaznikow-felg-kd10168-kraftdele-p-61307.html>



Ściągacz odważników felg KD10168 KRAFT&DELE

Cena brutto	26,62 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10168
Kod producenta	KD10168
Kod EAN	5903175332547
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz odważników felg Kraft&Dele KD10168

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do zakładania i zdejmowania ciężarków wyważających z felg kołowych. Stosowane w warsztatach wulkanizacyjnych oraz serwisach oponiarskich jako standardowe wyposażenie stanowiska wyważania kół.

Marka Kraft&Dele

Model KD10168

Zastosowanie Ciężarki wyważające

Przeznaczenie Warsztat wulkanizacyjny

Charakterystyka narzędzia

Dwufunkcyjność

Narzędzie umożliwia zarówno zakładanie, jak i zdejmowanie ciężarków wyważających. Eliminuje konieczność używania dwóch osobnych narzędzi, co przyspiesza pracę przy wyważaniu kół.

Ergonomia użytkowania

Kształt i wyważenie narzędzia pozwalają na pewny chwyt i precyzyjne operowanie ciężarkami bez ryzyka uszkodzenia felgi lub lakieru. Szczególnie istotne przy pracy z felgami aluminiowymi.

Trwałość konstrukcji

Narzędzie wykonane z materiałów odpornych na regularne obciążenia mechaniczne typowe dla środowiska warsztatowego. Sprawdzona konstrukcja zapewnia długi okres eksploatacji przy codziennym użytkowaniu.

Zastosowanie profesjonalne

Przeznaczony do użytku w warunkach warsztatowych, gdzie szybkość i powtarzalność operacji mają bezpośredni wpływ na wydajność stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Symbol / Model	KD10168
Typ narzędzia	Ściągacz odważników felg
Funkcja	Zakładanie i zdejmowanie ciężarków wyważających
Przeznaczenie	Warsztaty wulkanizacyjne, serwisy oponiarskie

Zastosowanie

- Zdejmowanie zużytych ciężarków wyważających z felg stalowych
- Zdejmowanie ciężarków z felg aluminiowych (alufelgi)
- Zakładanie nowych ciężarków po wyważeniu koła
- Korekta pozycji ciężarków podczas ponownego wyważania
- Praca na stanowisku wyważarki w warsztacie wulkanizacyjnym
- Sezonowy montaż i demontaż kół wraz z wymianą ciężarków

Informacja o ciężarkach wyważających

Ciężarki wyważające mocowane są na krawędzi obręczy felgi i utrzymują się za pomocą zacisku sprężynowego. Do ich zdjęcia i

założenia bez ryzyka uszkodzenia felgi lub samego ciężarka stosuje się dedykowane narzędzia, takie jak ściągacz KD10168. Użycie nieodpowiednich narzędzi (np. śrubokrętów) może prowadzić do zarysowania felgi lub deformacji ciężarka.