



Scyzoryk YT-76030 YATO

Cena brutto	16,62 zł
Cena netto	13,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-76030
Kod producenta	YT-76030
Kod EAN	5906083760303
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	75

Opis produktu

Scyzoryk wielofunkcyjny YATO YT-76030

Scyzoryk wielofunkcyjny marki YATO to kompaktowe narzędzie łączące kilka funkcji w jednej konstrukcji. Przeznaczony do zastosowań terenowych, turystycznych oraz wypraw outdoorowych.

Model YT-76030

Producent YATO

Typ Scyzoryk wielofunkcyjny

Charakterystyka scyzoryka wielofunkcyjnego

Konstrukcja wielofunkcyjna

Scyzoryk łączy kilka narzędzi w jednej obudowie, co eliminuje konieczność noszenia oddzielnych akcesoriów. Kompaktowa forma pozwala na przechowywanie w kieszeni, plecaku lub zestawie EDC.

Zastosowanie terenowe

Konstrukcja przystosowana do warunków outdoorowych — podczas wypraw turystycznych, wędkarskich czy myśliwskich. Narzędzie stanowi wsparcie w sytuacjach wymagających szybkiego dostępu do podstawowych funkcji.

Kompaktowe wymiary

Składana konstrukcja scyzoryka zapewnia łatwy transport i przechowywanie. Niewielkie gabaryty pozwalają na umieszczenie narzędzia w kieszeni lub na wyposażeniu taktycznym bez obciążania ekwipunku.

Marka YATO

Producent YATO specjalizuje się w narzędziach profesjonalnych i warsztatowych. Scyzoryki z tej linii są projektowane z uwzględnieniem standardów stosowanych w narzędziach ręcznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-76030
Producent	YATO
Typ narzędzia	Scyzoryk wielofunkcyjny
Przeznaczenie	Turystyka, wędkarstwo, myślistwo, outdoor

Zastosowanie scyzoryka wielofunkcyjnego

- Wyprawy turystyczne i trekkingowe w terenie
- Wędkarstwo — cięcie linki, przygotowanie przynęt
- Myślistwo — drobne prace terenowe
- Camping i biwakowanie
- Zestaw EDC (Everyday Carry) do codziennego noszenia
- Prace domowe wymagające kompaktowego narzędzia
- Awaryjne sytuacje w terenie
- Prace ogrodnicze i przydomowe

Użytkowanie i konserwacja

Zasady użytkowania

Scyzoryk należy używać zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych funkcji. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić mechanizmy składania i blokady. Po kontakcie z wilgocią lub brudem zaleca się wytarcie narzędzia suchą szmatką. Elementy ruchome można okresowo zabezpieczyć kroplą oleju technicznego, co zapobiega korozji i usztywnieniu mechanizmów.

Przechowywanie

Scyzoryk należy przechowywać w suchym miejscu, w pozycji złożonej. Po użyciu w warunkach wilgotnych lub zasolonych (np. nad morzem) zaleca się osuszenie i delikatne naoliwienie elementów metalowych. Regularne sprawdzanie stanu ostrzy i mechanizmów wydłuża żywotność narzędzia.
