

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silikonowa-podkladka-pod-garnek-czerwona-74792-fala-p-14164.html>

SILIKONOWA PODKŁADKA POD GARNEK CZERWONA 74792 FALA

Cena brutto	6,08 zł
Cena netto	4,94 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74792
Kod producenta	74792
Kod EAN	5906083039522
Producent	Fala

Opis produktu

Silikonowa podkładka pod garnek Fala 74792 - czerwona, 175 mm

Podkładka silikonowa marki Fala to funkcjonalne rozwiązanie chroniące blaty kuchenne i zlewozmywaki przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. Elastyczny materiał zapewnia stabilne ustawienie naczyń, a falisty wzór ułatwia odprowadzanie wilgoci.

Wymiary 175 mm

Materiał Silikon

Kolor Czerwony

Model 74792

Charakterystyka podkładki silikonowej

Materiał silikonowy

Silikon charakteryzuje się odpornością na temperatury od -40°C do +230°C, co pozwala na bezpieczne odkładanie gorących naczyń bezpośrednio po zdjęciu z kuchenki. Materiał nie wchodzi w reakcje chemiczne z żywnością i nie absorbuje zapachów.

Wymiar 175 mm

Średnica 175 mm odpowiada standardowym garnkom o pojemności 2-4 litrów oraz większości patelni. Taki rozmiar zapewnia wystarczającą powierzchnię ochronną, jednocześnie zajmując niewiele miejsca podczas przechowywania.

Falisty wzór powierzchni

Struktura z falami pełni funkcję dystansową - podnosi naczynie nad powierzchnię, umożliwiając cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci. Zapobiega to tworzeniu się plam wodnych i ułatwia schnięcie.

Właściwości antypoślizgowe

Elastyczny silikon przylega do powierzchni blatu i dna naczynia, zapobiegając przesuwaniu się garnków i misek. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas pracy w kuchni, szczególnie przy przenoszeniu ciężkich naczyń.

Specyfikacja techniczna

Model	74792
Producent	Fala
Wymiary	175 mm
Materiał	Silikon
Kolor	Czerwony
Wzór powierzchni	Falisty

Zastosowanie podkładki silikonowej w kuchni

- Ochrona blatów kuchennych przed zarysowaniami powodowanymi przez dna garnków i patelni
- Zabezpieczenie zlewozmywaków ceramicznych i stalowych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Podkładka pod gorące naczynia bezpośrednio po zdjęciu z płyty grzewczej lub z piekarnika
- Stabilizacja misek i salatek podczas mieszania i przygotowywania potraw
- Ochrona powierzchni stołowych podczas serwowania gorących potraw w naczyniach żaroodpornych
- Podkładka pod mokre naczynia w trakcie suszenia
- Zabezpieczenie powierzchni przy pracy z gorącymi urządzeniami kuchennymi

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie podkładki

Silikonowa podkładka może być myta ręcznie w ciepłej wodzie z płynem do naczyń lub w zmywarce w temperaturze do 70°C. Silikon nie chłonie tłuszczu, co ułatwia usuwanie zabrudzeń. Po umyciu należy osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

Przechowywanie

Podkładkę można przechowywać w szufladzie, zawiesić na haku lub pozostawić na blacie. Elastyczny materiał nie odkształca się pod wpływem zaginania, co pozwala na składowanie w ograniczonej przestrzeni. Zaleca się przechowywanie z dala od ostrych przedmiotów.

Trwałość materiału

Silikon zachowuje właściwości przez lata użytkowania przy prawidłowej eksploatacji. Materiał nie pęka, nie kruszy się i nie traci elastyczności. Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem i przedmiotami o temperaturze przekraczającej 230°C.

Kompatybilność z produktami Fala

Podkładka silikonowa 74792 została zaprojektowana jako element systemu akcesoriów kuchennych marki Fala. Komponuje się kolorystycznie z baterią Fala z serii Flexible, tworząc spójną aranżację. Czerwony kolor łatwo dopasować do nowoczesnych wnętrz kuchennych w stylu minimalistycznym lub industrialnym.