

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silikonowa-podkladka-pod-garnek-pomaranc-74793-fala-p-14165.html>

SILIKONOWA PODKŁADKA POD GARNEK POMARAŃC 74793 FALA

Cena brutto	4,21 zł
Cena netto	3,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74793
Kod producenta	74793
Kod EAN	5906083039539
Producent	Fala

Opis produktu

Silikonowa podkładka pod garnek Fala 74793 - pomarańczowa

Silikonowa podkładka pod garnek marki Fala zapewnia ochronę powierzchni roboczych w kuchni przed wysoką temperaturą. Wykonana z elastycznego silikonu w kolorze pomarańczowym, stanowi funkcjonalny element wyposażenia kuchennego.

Materiał Silikon

Wymiar 175 mm

Kolor Pomarańczowy

Model 74793

Charakterystyka podkładki silikonowej

Materiał silikonowy

Silikon charakteryzuje się odpornością na temperatury od -40°C do +230°C, co umożliwia bezpieczne odkładanie gorących naczyń bezpośrednio z kuchenki. Materiał nie odkształca się pod wpływem ciepła i zachowuje elastyczność przez długi okres użytkowania.

Ochrona powierzchni

Podkładka zabezpiecza blaty kuchenne, zlewozmywaki i inne powierzchnie przed zarysowaniami, przebarwieniami i uszkodzeniami

termicznymi. Może być umieszczana bezpośrednio na delikatnych materiałach takich jak granit, laminat czy stal nierdzewna.

Wymiar 175 mm

Średnica 175 mm odpowiada standardowym wymiarom garnków i patelni o pojemności 2-4 litry. Podkładka zajmuje niewielką przestrzeń i może być przechowywana w szufladzie lub zawieszona na haczyk.

Łatwość czyszczenia

Powierzchnia silikonu nie wchłania tłuszczów ani zapachów. Podkładkę można myć ręcznie lub w zmywarce w temperaturze do 60°C. Nie wymaga stosowania specjalistycznych środków czyszczących.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	74793
Marka	Fala
Materiał wykonania	Silikon
Kolor	Pomarańczowy
Wymiary	175 mm
Kształt	Okrągły
Możliwość mycia w zmywarce	Tak

Zastosowanie podkładki silikonowej

- Ochrona blatów roboczych przed gorącymi garnkami i patelniami
- Zabezpieczenie powierzchni zlewozmywaków przed zarysowaniami
- Podkładka pod gorące naczynia żaroodporne wyjęte z piekarnika
- Ochrona stołów podczas serwowania gorących potraw
- Podstawa pod czajniki i dzbanki termiczne
- Mata antypoślizgowa pod miski i naczynia podczas przygotowywania posiłków

Użytkowanie i konserwacja

Zasady użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy przemyć podkładkę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Nie umieszczać podkładki bezpośrednio na płomieniu palnika gazowego ani na rozgrzanych płytach indukcyjnych. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub przeciąć materiał.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu wystarczy przetrzeć podkładkę wilgotną ściereczką lub umyć pod bieżącą wodą. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować delikatny środek do mycia naczyń. Podkładkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi.

Kompatybilność z produktami Fala

Podkładka silikonowa kolorystycznie komponuje się z akcesoriami kuchennymi marki Fala, w tym z bateriami z serii Flexible. Może stanowić element spójnej aranżacji kuchni w połączeniu z innymi produktami tej linii.

...