

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silikonowy-organizer-na-gabke-pomarańczo-74788-fala-p-14160.html>



SILIKONOWY ORGANIZER NA GĄBKĘ POMARAŃCZO 74788 FALA

Cena brutto	3,84 zł
Cena netto	3,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74788
Kod producenta	74788
Kod EAN	5906083039478
Producent	Fala

Opis produktu

Silikonowy organizer na gąbkę Fala 74788 - pomarańczowy

Organizer kuchenny z silikonu przeznaczony do przechowywania gąbek i akcesoriów zmywakowych przy zlewozmywaku. Produkt marki Fala o wymiarach 200x100 mm z systemem odprowadzania wody.

Materiał Silikon
Wymiary 200x100 mm
Kolor Pomarańczowy
Model 74788

Charakterystyka organizera na gąbkę

Materiał silikonowy

Silikon zapewnia odporność na wilgoć, detergenty i temperatury do 200°C. Materiał nie wchłania wody, nie pleśnieje i zachowuje elastyczność przez długi czas użytkowania. Można go myć w zmywarce.

System odprowadzania wody

Konstrukcja z otworami drenażowymi umożliwia spływ nadmiaru wody ze zmoczonej gąbki. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci,

która sprzyja rozwojowi bakterii i nieprzyjemnych zapachów.

Wymiary 200x100 mm

Powierzchnia organizera mieści standardowe gąbki kuchenne oraz małe szczotki do naczyń. Kompaktowe rozmiary pozwalają na umieszczenie przy zlewie bez zajmowania nadmiernej przestrzeni roboczej.

Kompatybilność z bateriami Fala Flexible

Organizer zaprojektowano z myślą o harmonijnym zestawieniu z bateriami z serii Flexible marki Fala. Spójność kolorystyczna i stylistyczna pozwala na stworzenie uporządkowanej przestrzeni wokół zlewu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Silikonowy organizer na gąbkę pomarańczowy 74788 Fala
Producent	Fala
Model	74788
Materiał wykonania	Silikon
Kolor	Pomarańczowy
Wymiary	200 x 100 mm
Typ produktu	Organizer na akcesoria zmywakowe
Przeznaczenie	Przechowywanie gąbek i szczotek kuchennych

Zastosowanie organizera kuchennego

- Przechowywanie gąbek do zmywania naczyń przy zlewozmywaku
- Organizacja przestrzeni roboczej wokół zlewu kuchennego
- Trzymanie szczotek i myjek do naczyń w jednym miejscu
- Zapobieganie przemieszczaniu się mokrych akcesoriów po blacie
- Utrzymanie higieny przez odprowadzanie nadmiaru wody
- Element dekoracyjny w kolorystyce pomarańczowej
- Uzupełnienie wyposażenia kuchni z bateriami Fala Flexible

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie organizera silikonowego

Organizer można myć ręcznie ciepłą wodą z płynem do naczyń lub w zmywarce w temperaturze do 70°C. Silikon nie wymaga specjalnych środków czyszczących. Po umyciu wystarczy osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia.

Regularnie opróżniaj organizery z wody, która spływa z gąbki. Zapewni to optymalną wentylację i zapobiegnie osadzeniu się kamienia z wody. Silikon nie wymaga impregnacji ani konserwacji.

Materiał silikonowy jest odporny na przebarwienia, ale długotrwały kontakt z intensywnie barwiącymi substancjami może wpłynąć na odcień. Unikaj pozostawiania na organizery produktów zawierających silne barwniki.

Montaż i rozmieszczenie

Organizer umieszcza się bezpośrednio na blacie roboczym przy zlewie. Antypoślizgowa powierzchnia silikonu zapobiega przesuwaniu się podczas codziennego użytkowania. Produkt nie wymaga montażu ani dodatkowych elementów mocujących.

Produkty powiązane

Organizer silikonowy Fala 74788 komponuje się z bateriami z serii Flexible marki Fala. Rozważ uzupełnienie zestawu o inne akcesoria kuchenne Fala w kolorze pomarańczowym dla spójnej aranżacji przestrzeni przy zlewie.
