

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynia-biegow-do-kosiarki-spalinowej-40cm-jg-g83055-cg83055-28-geko-p-17484.html>



Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055 CG83055-28 GEKO

Cena brutto	142,92 zł
Cena netto	116,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83055-28
Kod producenta	CG83055-28
Kod EAN	5901477139901
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej 40cm GEKO

Część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO o szerokości koszenia 40 cm. Skrzynia biegów odpowiada za przeniesienie napędu z silnika na koła, umożliwiając ruch kosiarki oraz regulację prędkości jazdy.

Model CG83055-28

Kompatybilność JG G83055

Szerokość koszenia 40 cm

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja dedykowana

Skrzynia zaprojektowana specjalnie do kosiarek spalinowych GEKO o szerokości roboczej 40 cm. Wymiary i punkty montażowe odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta, co zapewnia bezproblemowy montaż bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

Funkcja przekładni

Mechanizm przekładniowy przenosi moment obrotowy z wału silnika na koła napędowe. Odpowiedni przełożenie pozwala dostosować prędkość jazdy do warunków koszenia, zapewniając kontrolę nad ruchem kosiarki podczas pracy.

Kompatybilność z systemem napędowym

Przeznaczona do współpracy z silnikami spalinowymi montowanymi w kosiarkach GEKO serii G83055. Parametry przekładni dobrane pod kątem charakterystyki pracy silnika i masy urządzenia.

Wymiana części eksploatacyjnej

Skrzynia biegów należy do elementów podlegających naturalnemu zużyciu. Wymiana na nową część przywraca właściwe parametry pracy układu napędowego, eliminując problemy z ruchem kosiarki czy utratą mocy na kołach.

Specyfikacja techniczna

Numer modelu	CG83055-28
Kompatybilność	Kosiarki JG G83055
Szerokość koszenia	40 cm
Producent	GEKO
Typ produktu	Część zamienna - skrzynia biegów
Zastosowanie	Kosiarki spalinowe

Kiedy wymieniać skrzynię biegów

Objawy zużycia układu napędowego

Wymiana skrzyni biegów może być konieczna gdy: kosiarka nie jedzie mimo pracującego silnika, występują nietypowe dźwięki z układu napędowego, koła obracają się nierównomiernie lub z trudem, pojawia się luz w mechanizmie przekładni, kosiarka nie utrzymuje stałej prędkości jazdy. Regularna konserwacja przedłuża żywotność podzespołu, jednak przy intensywnym użytkowaniu wymiana może być konieczna po kilku sezonach eksploatacji.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność części z posiadanym modelem kosiarki:

- Zweryfikować model kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia

-
- Porównać numer katalogowy oryginalnej części (JG G83055 lub CG83055-28)
 - Sprawdzić szerokość roboczą kosiarki (40 cm)
 - Upewnić się, że kosiarka posiada napęd na koła
 - W razie wątpliwości skonsultować się z serwisem lub dostawcą

Montaż i użytkowanie

Wymiana skrzyni biegów wymaga podstawowej wiedzy technicznej i narzędzi mechanicznych. Proces obejmuje odłączenie elementów napędowych, demontaż zużytej skrzyni i instalację nowej części zgodnie z instrukcją producenta kosiarki.

Zalecenia montażowe

Podczas wymiany warto sprawdzić stan pozostałych elementów układu napędowego: pasków, sprzęgieł, łożysk kół. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość montażu i działanie mechanizmu zmiany biegów. Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie z trawy i zabrudzeń oraz kontrolę szczelności obudowy.

Produkty powiązane

Przy wymianie skrzyni biegów warto rozważyć kontrolę stanu: pasków napędowych, kół kosiarki, sprzęgła napędu, łożysk i uszczelek. Kompleksowa wymiana elementów układu napędowego zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę kosiarki.