

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/starter-do-agregatu-t05011-ct05011-1-2-geko-p-34317.html>

Starter do agregatu T05011 CT05011-1-2 GEKO

Cena brutto	100,52 zł
Cena netto	81,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CT05011-1-2
Kod producenta	CT05011-1-2
Kod EAN	5901477171987
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Starter do agregatu GEKO T05011 CT05011-1-2

Mechanizm rozruchowy przeznaczony do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05011. Urządzenie zapewnia niezawodne uruchamianie silnika spalinowego w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Model CT05011-1-2

Kompatybilność GEKO T05011

Typ Starter mechaniczny

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Starter został zaprojektowany specjalnie dla agregatów GEKO serii T05011, co zapewnia bezpośrednią kompatybilność mechaniczną i eliminuje problemy z montażem. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta.

Konstrukcja mechaniczna

Mechanizm oparty na sprężynie zwrotnej i zapadce. Podczas pociągania linki następuje napięcie sprężyny, która przekazuje moment obrotowy na wał korbowy silnika. System zapadkowy zapewnia automatyczne rozłączenie po uruchomieniu.

Wytrzymałość materiałowa

Komponenty wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Obudowa zabezpieczona przed korozją, co ma znaczenie przy przechowywaniu agregatu w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności.

Prosty montaż

Standardowe punkty mocowania umożliwiają wymianę startera bez konieczności modyfikacji obudowy agregatu. Proces wymiany wymaga podstawowych narzędzi i może być wykonany przez użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model	CT05011-1-2
Kompatybilność	Agregat GEKO T05011
Typ mechanizmu	Starter mechaniczny ze sprężyną zwrotną
Producent	GEKO
Kategoria	Część zamienna do agregatów prądotwórczych

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego startera w agregacie GEKO T05011
- Naprawa agregatu po awarii mechanizmu rozruchowego
- Modernizacja starszych jednostek z kompatybilnym układem mocowania
- Część zapasowa w profesjonalnym serwisie agregatów
- Przywrócenie funkcjonalności agregatów używanych w warunkach intensywnej eksploatacji

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu agregatu. Starter CT05011-1-2 jest przeznaczony wyłącznie do agregatów GEKO T05011. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w punktach mocowania i geometrii obudowy.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm startera wymaga okresowej konserwacji polegającej na kontroli stanu linki rozruchowej oraz sprawdzeniu działania sprężyny zwrotnej. Zaleca się wymianę linki po zauważeniu oznak przetarcia lub nadmiernego rozciągnięcia.

Podczas uruchamiania silnika należy pociągać linkę płynnym ruchem, unikając szarpnięć. Nadmierna siła lub gwałtowne ruchy mogą prowadzić do uszkodzenia mechanizmu zapadkowego lub przedwczesnego zużycia sprężyny.

W przypadku trudności z uruchomieniem silnika nie należy wykonywać wielokrotnych prób w krótkim czasie. Może to wskazywać na problemy z układem zapłonowym lub paliwowym agregatu, a nie z samym starterem.

Przechowywanie agregatu

Podczas dłuższego postoju agregatu zaleca się przechowywanie go w suchym pomieszczeniu. Wilgoć może prowadzić do korozji elementów metalowych startera i utrudnić uruchomienie po okresie nieużywania. Przed sezonem warto sprawdzić płynność działania mechanizmu.