

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-agregatu-t05002-ct05002-16-2-geko-p-34277.html>

Stojan do agregatu T05002 CT05002-16-2 GEKO

Cena brutto	520,12 zł
Cena netto	422,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05002-16-2
Kod producenta	CT05002-16-2
Kod EAN	5901477170874
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do agregatu T05002 CT05002-16-2 GEKO

Stabilna podstawa montażowa dedykowana do agregatów prądotwórczych serii T05002 marki GEKO. Konstrukcja zapewnia bezpieczne ustawienie urządzenia podczas pracy i ułatwia transport.

Model CT05002-16-2

Kompatybilność Seria T05002

Producent GEKO

Charakterystyka

Stabilizacja urządzenia

Konstrukcja stojaka zapobiega przesuwaniu się agregatu podczas pracy, co ma znaczenie przy urządzeniach generujących wibracje. Stabilna podstawa redukuje ryzyko przewrócenia się sprzętu, szczególnie na nierównym podłożu.

Kompatybilność z serią T05002

Stojan został zaprojektowany specjalnie pod wymiary i punkty montażowe agregatów serii T05002. Dopasowanie konstrukcji eliminuje konieczność dodatkowych modyfikacji czy adaptacji.

Łatwość montażu

Konstrukcja pozwala na szybkie zamocowanie i demontaż agregatu bez użycia specjalistycznych narzędzi. Umożliwia to zmianę lokalizacji sprzętu w zależności od potrzeb.

Wytrzymała konstrukcja

Materiały użyte do produkcji stojaka są dobrane pod kątem obciążenia typowego dla agregatów prądotwórczych. Konstrukcja utrzymuje stabilność nawet przy długotrwałej eksploatacji urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	CT05002-16-2
Kompatybilność	Agregaty prądotwórcze GEKO seria T05002
Producent	GEKO
Typ produktu	Stojan montażowy do agregatu

Zastosowanie

- Warsztaty i zakłady produkcyjne wymagające stabilnego zasilania awaryjnego
- Place budowy, gdzie agregat pracuje w trudnych warunkach terenowych
- Gospodarstwa domowe jako zabezpieczenie agregatu rezerwowego
- Punkty serwisowe i stacje diagnostyczne
- Magazyny i hale, gdzie agregat stanowi podstawowe źródło zasilania
- Obiekty tymczasowe i kontenery techniczne
- Mobilne stanowiska pracy wymagające częstego przemieszczania sprzętu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed zamontowaniem agregatu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące są kompletne i nieuszkodzone. Agregat powinien być ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni. Po zamocowaniu warto sprawdzić, czy urządzenie nie ma luz w punktach mocowania.

Sprawdzanie kompatybilności

Stojan jest dedykowany do serii T05002. Przed zakupem warto zweryfikować model posiadanego agregatu - numer serii znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Montaż agregatu innej serii może skutkować niewłaściwym dopasowaniem i utratą stabilności.

Konserwacja

Regularnie należy kontrolować stan elementów mocujących i konstrukcji nośnej, szczególnie po przemieszczaniu sprzętu. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne lub korozja mogą wpłynąć na stabilność całego zestawu. W przypadku pracy w warunkach zewnętrznych zaleca się okresowe czyszczenie i zabezpieczenie przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do kompletu z tym stojanem warto rozważyć: zestaw montażowy z śrubami i podkładkami antywibracyjnymi, pokrowiec ochronny na agregat, podkładki gumowe tłumiące drgania.