

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-agregatu-t05011-ct05011-2-geko-p-34319.html>

Stojan do agregatu T05011 CT05011-2 GEKO



Cena brutto	423,56 zł
Cena netto	344,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05011-2
Kod producenta	CT05011-2
Kod EAN	5901477172014
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do agregatu GEKO T05011 (CT05011-2)

Konstrukcja montażowa dedykowana do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05011. Stanowi element systemu mocowania zapewniający stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy.

Model CT05011-2

Kompatybilność GEKO T05011

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Konstrukcja zaprojektowana specjalnie pod agregaty serii T05011. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają fabrycznej specyfikacji urządzenia, co eliminuje konieczność dodatkowych modyfikacji.

Stabilizacja podczas pracy

Stojan redukuje przenoszenie drgań z pracującego silnika na podłoże. Obniża to hałas wibracyjny i ogranicza przemieszczanie się agregatu na gładkich powierzchniach.

Funkcja montażowa

Umożliwia trwałe połączenie z ramą agregatu poprzez standardowe punkty montażowe. Konstrukcja pozwala na bezpieczny transport i przemieszczanie kompletnego zestawu.

Materiał wykonania

Wykonany z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i warunki środowiskowe typowe dla pracy agregatów prądotwórczych — wilgoć, zmienne temperatury, kontakt z paliwem.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05011-2
Kompatybilność	Agregaty GEKO T05011
Producent	GEKO
Typ produktu	Stojan montażowy do agregatu
Funkcja podstawowa	Stabilizacja i montaż agregatu prądotwórczego

Zastosowanie

- Stacjonarna instalacja agregatu w pomieszczeniach technicznych
- Montaż w przyczepach i kontenerach serwisowych
- Zabezpieczenie agregatu podczas transportu
- Instalacje awaryjnego zasilania w obiektach przemysłowych
- Systemy backup power w centrach danych
- Mobilne stanowiska energetyczne na budowach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu agregatu. Stojan CT05011-2 jest przeznaczony wyłącznie do agregatów GEKO oznaczonych jako T05011. Montaż w innych modelach może wymagać dodatkowych adapterów lub być niemożliwy ze względu na różnice w geometrii mocowań.

Montaż i użytkowanie

Instalacja stojana wymaga dostępu do punktów montażowych w ramie agregatu. Proces montażu obejmuje:

Ustawienie stojana na równej powierzchni, dopasowanie otworów montażowych w stojanie do punktów mocowania w ramie agregatu, połączenie elementów za pomocą śrub zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. Po montażu należy sprawdzić stabilność całej konstrukcji przed uruchomieniem agregatu.

Okresowa kontrola połączeń śrubowych jest zalecana, szczególnie po transporcie lub długotrwałej pracy urządzenia. Wibracje mogą powodować luzowanie połączeń mechanicznych.

Uwaga dotycząca montażu

Montaż stojana powinien być wykonany zgodnie z instrukcją obsługi agregatu GEKO T05011. Nieprawidłowe zamocowanie może wpłynąć na stabilność urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika. W przypadku wątpliwości zaleca się konsultację z serwisem autoryzowanym.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji agregatu GEKO T05011 mogą być potrzebne dodatkowe elementy: wibroizolatory gumowe redukujące przenoszenie drgań, zestawy śrub montażowych dostosowane do konkretnych warunków instalacji, osłony transportowe zabezpieczające agregat podczas przewozu.