

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-kosiarki-elektrycznej-1600w-cg83022-37-geko-p-21828.html>

Stojan do kosiarki elektrycznej 1600W CG83022-37 GEKO

Cena brutto	23,23 zł
Cena netto	18,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83022-37
Kod producenta	CG83022-37
Kod EAN	5901477166921
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do kosiarki elektrycznej 1600W CG83022-37 GEKO

Oryginalna część zamienna do kosiarek elektrycznych GEKO o mocy 1600W. Stojan stanowi element konstrukcyjny odpowiedzialny za stabilność i prawidłowe ustawienie wysokości cięcia urządzenia.

Model CG83022-37

Kompatybilność Kosiarki 1600W GEKO

Typ części Oryginalna

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja stojanu w kosiarce

Stojan stanowi element nośny konstrukcji kosiarki, na którym mocowany jest silnik i obudowa. Zapewnia stabilność podczas pracy oraz odpowiednie rozłożenie ciężaru urządzenia, co wpływa na równomierne cięcie trawy.

Dedykowany do modelu CG83022-37

Część zaprojektowana specyficznie dla kosiarek elektrycznych GEKO o mocy 1600W. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają konstrukcji tego konkretnego modelu, co gwarantuje właściwe dopasowanie.

Oryginalna część zamienna

Produkt pochodzący bezpośrednio od producenta GEKO. Oryginalne części charakteryzują się zgodnością parametrów z pierwotnym wyposażeniem urządzenia i zachowaniem parametrów technicznych określonych przez producenta.

Wpływ na eksploatację kosiarki

Uszkodzony lub zużyty stojan może powodować nieprawidłowe ustawienie noży, wibracje podczas pracy oraz nierównomierne cięcie. Wymiana na oryginalną część przywraca parametry fabryczne urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83022-37
Typ produktu	Stojan do kosiarki elektrycznej
Przeznaczenie	Kosiarki elektryczne 1600W GEKO
Producent	GEKO
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna

Sprawdzanie kompatybilności

Jak upewnić się, że część pasuje do kosiarki

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia (zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub pod pokrywą). Model CG83022-37 odnosi się do konkretnej serii kosiarek elektrycznych GEKO 1600W. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub porównać zdjęcie części z oryginalnym elementem w kosiarce.

Kiedy należy wymienić stojan

- Widoczne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne konstrukcji stojana
- Deformacja elementu wpływająca na stabilność kosiarki
- Zużycie punktów mocowania uniemożliwiające prawidłowe zamontowanie silnika
- Korozja materiału osłabiająca wytrzymałość konstrukcji

-
- Niemożność prawidłowej regulacji wysokości cięcia
 - Nadmierne wibracje podczas pracy urządzenia

Montaż części zamiennej

Wymiana stojanu wymaga częściowego demontażu kosiarki, w tym odkręcenia silnika i elementów mocujących. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania. Zaleca się korzystanie z instrukcji obsługi kosiarki lub skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu, szczególnie w przypadku urządzeń objętych gwarancją.