

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-czyszczenia-lancucha-rowerowego-g03505-geko-p-34047.html>

Szczotka do czyszczenia łańcucha rowerowego G03505 GEKO

Cena brutto	4,46 zł
Cena netto	3,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03505
Kod producenta	G03505
Kod EAN	5901477169311
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka do czyszczenia łańcucha rowerowego G03505 GEKO

Narzędzie do konserwacji napędów rowerowych i motocyklowych, umożliwiające kompleksowe czyszczenie łańcucha bez konieczności jego demontażu. Wyposażone w dodatkową szczotkę z długim włosiem do czyszczenia zębatek.

Model G03505

Zastosowanie Rowery i motocykle

Czyszczenie Bez demontażu

Charakterystyka

Czyszczenie bez demontażu łańcucha

Konstrukcja szczotki pozwala na dokładne czyszczenie łańcucha w trakcie montażu na rowerze lub motocyklu. Eliminuje to czasochłonną czynność zdejmowania i ponownego zakładania łańcucha, co jest szczególnie istotne przy regularnej konserwacji.

Wielopłaszczyznowe czyszczenie

Szczotka dociera do wszystkich powierzchni ogniw łańcucha — płytek bocznych, rolek oraz przestrzeni między ogniwami. Pozwala to

na usunięcie zabrudzeń z miejsc trudnodostępnych dla standardowych narzędzi czyszczących.

Dodatkowa szczotka z długim włosiem

Drugi element zestawu przeznaczony do czyszczenia zębatek przednich i tylnych. Długie włosie dociera między zęby, usuwając nagromadzony brud i resztki smaru z powierzchni roboczych.

Uniwersalność zastosowania

Narzędzie kompatybilne z łańcuchami rowerowymi wszystkich standardów oraz łańcuchami motocyklowymi. Sprawdza się zarówno przy napędach jednobiegowych, jak i wielobiegowych systemach przerzutkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G03505
Producent	GEKO
Typ produktu	Szczotka do czyszczenia łańcucha
Zastosowanie	Łańcuchy rowerowe i motocyklowe
Liczba elementów	2 (szczotka główna + szczotka do zębatek)
Czyszczenie	Bez konieczności demontażu łańcucha

Zastosowanie

- Czyszczenie łańcuchów rowerów miejskich i trekkingowych
- Konserwacja napędów rowerów górskich (MTB)
- Czyszczenie łańcuchów rowerów szosowych
- Konserwacja łańcuchów motocykli jednośladowych
- Usuwanie zabrudzeń z zębatek przednich i tylnych
- Przygotowanie napędu przed nałożeniem smaru
- Regularna konserwacja napędów w warunkach domowych
- Czyszczenie napędów po jeździe w trudnych warunkach atmosferycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do czyszczenia

Przed użyciem szczotki należy umieścić rower na stojaku serwisowym lub odwrócić go kołami do góry. Zapewnia to swobodny dostęp do napędu i możliwość obracania korby podczas czyszczenia. W przypadku motocykli wystarczy ustawienie na stopce centralnej.

Technika czyszczenia łańcucha

Szczotkę należy przyłożyć do łańcucha, obejmując go z trzech stron. Podczas powolnego obracania korby szczotka usuwa zabrudzenia z powierzchni ogniw. Proces powtarza się do momentu całkowitego oczyszczenia napędu. Zaleca się stosowanie odtłuszczacza lub specjalistycznego płynu do czyszczenia łańcuchów.

Czyszczenie zębatek

Szczotka z długim włosiem przeznaczona jest do czyszczenia przestrzeni między zębami zębatek. Należy pracować ruchem od podstawy zęba w kierunku jego wierzchołka, usuwając nagromadzony brud i resztki smaru. Po czyszczeniu zaleca się przemyć zębatek czystą wodą.

Konserwacja szczotki

Po każdym użyciu szczotkę należy oczyścić z resztek brudu i smaru. Można ją przemyć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, a następnie wysuszyć. Regularne czyszczenie narzędzia przedłuża jego żywotność i utrzymuje skuteczność czyszczenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji napędu warto rozważyć: odtłuszczacze do łańcuchów, smary i oleje do napędów rowerowych, myjki do łańcuchów z pojemnikiem, stojaki serwisowe do rowerów.