

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-siersci-samoczyszczaca-100-p-48360.html>

Szczotka do sierści samoczyszcząca (100)

Cena brutto	7,70 zł
Cena netto	6,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01-004
Kod producenta	GH01-004
Kod EAN	5901477189654
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka do sierści samoczyszcząca GH01-004

Narzędzie do pielęgnacji sierści zwierząt z mechanizmem automatycznego usuwania wyczesanych włosów. Konstrukcja z ergonomiczną rękojęcią i przyciskiem wysuwającym igły eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia szczotki po użyciu.

Powierzchnia czesania 90 × 50 mm

Mechanizm czyszczenia **Automatyczny**

Typ rękojęści **Ogumowana**

Model **GH01-004**

Charakterystyka techniczna

Mechanizm samoczyszczenia

Przycisk w rękojęści przesuwa nasadkę z igłami do przodu, automatycznie usuwając zgromadzoną sierść i włosy. Rozwiązanie eliminuje kontakt z zabrudzeniami i skraca czas czyszczenia szczotki między kolejnymi użyciami.

Ogumowana rękojeść

Powłoka z gumy zwiększa tarcie między dłonią a uchwytem, zapobiegając wyślizgiwaniu się narzędzia podczas pracy. Ergonomiczny kształt redukuje obciążenie stawów dłoni przy dłuższym czesaniu.

Powierzchnia robocza 90 × 50 mm

Wymiary płaszczyzny czesania umożliwiają obróbkę zarówno niewielkich partii sierści (np. kończyny, głowa), jak i większych obszarów (grzbiet, boki). Format uniwersalny dla zwierząt o różnej wielkości.

Konstrukcja igieł

Stalowe igły zamocowane w ruchomej nasadce wyczesują luźne włosy i podszerstek. Mechanizm wysuwania pozwala na jednoczesne uwolnienie całej zebranej sierści bez konieczności wyciągania jej palcami.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01-004
Wymiary powierzchni czesania	90 × 50 mm
Typ rękojeści	Ergonomiczna, ogumowana
Mechanizm czyszczenia	Samoczyszczący (przycisk wysuwający igły)
Materiał igieł	Stal
Sposób czyszczenia	Automatyczny (jednym naciśnięciem przycisku)

Zastosowanie

- Usuwanie luźnego podszerstka u psów i kotów w okresie linienia
- Regularne rozczesywanie sierści średniej i długiej
- Pielęgnacja zwierząt domowych o gęstym okryciu włosowym
- Czyszczenie sierści z martwych włosów i zanieczyszczeń
- Masaż skóry stymulujący krążenie krwi
- Redukcja ilości sierści osiadającej na meblach i ubraniach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Szczotkę prowadzić w kierunku wzrostu sierści, delikatnie przyciskając do skóry zwierzęcia. Po zebraniu warstwy włosów na igłach nacisnąć przycisk samoczyszczenia - nasadka wysunie się automatycznie, uwalniając sierść. Zebraną sierść usunąć do kosza, a

szczotkę przygotować do kolejnego użycia.

Czyszczenie szczotki

Po każdym użyciu usunąć sierść za pomocą mechanizmu samoczyszczenia. Igły można dodatkowo oczyścić suchą szmatką lub szczoteczką. Unikać moczenia mechanizmu przyciskowego – w razie potrzeby przetrzeć wilgotną ściereczką i wysuszyć.

Wskazówki praktyczne

Szczotkę stosować regularnie (2-3 razy w tygodniu) w okresach zwiększonego linienia. Przed czesaniem sprawdzić, czy sierść nie jest mocno zaplątana – w takim przypadku najpierw rozczesać grzebieniem o szerszych zębach. Nie naciskać zbyt mocno igieł na skórę zwierzęcia, aby uniknąć podrażnień.