

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-ze-skrobakiem-2w1-do-czyszczenia-grilla-g80508-geko-p-44045.html>



Szczotka druciana ze skrobakiem 2w1 – do czyszczenia grilla G80508 GEKO

Cena brutto	5,19 zł
Cena netto	4,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G80508
Kod producenta	G80508
Kod EAN	5901477177170
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka druciana ze skrobakiem 2w1 – do czyszczenia grilla G80508 GEKO

Narzędzie do konserwacji rusztu grillowego, łączące funkcję szczotki drucianej i skrobaka mechanicznego. Przeznaczone do usuwania zastygłego tłuszczu, sadzy oraz resztek żywności z powierzchni grillowych.

Typ narzędzia **Szczotka 2w1**

Włose **8 rzędów drutu**

Materiał drutu **Stal karbowana**

Model **G80508**

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 2w1

Zintegrowany skrobak metalowy umożliwia mechaniczne usuwanie stwardniałych warstw tłuszczu, których sama szczotka nie jest w stanie usunąć. Skrobak działa jak dźwignia, zwiększając siłę nacisku na uporczywe zabrudzenia.

8 rzędów drutu karbowanego

Drut stalowy o profilu karbowanym zwiększa powierzchnię ścierną i skuteczność czyszczenia. Większa liczba rzędów (8 zamiast standardowych 3-4) skraca czas potrzebny na przygotowanie rusztu do użycia.

Uchwyt z tworzywa

Rękojeść wykonana z wytrzymałego polimeru zapewnia izolację termiczną – można czyścić ruszt bezpośrednio po grillowaniu, gdy powierzchnia jest jeszcze ciepła, co ułatwia usuwanie tłuszczu.

Kompaktowa konstrukcja

Lekka budowa umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas czyszczenia większych powierzchni grillowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G80508
Producent	GEKO
Typ	Szczotka drucziana ze skrobakiem
Liczba rzędów drutu	8 rzędów
Materiał włosia	Stal karbowana
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe wyposażenie	Zintegrowany skrobak metalowy
Przeznaczenie	Czyszczenie rusztów grillowych

Zastosowanie

- Czyszczenie rusztów grillowych ze stali nierdzewnej i żeliwa
- Usuwanie zastygłego tłuszczu z powierzchni grillowych
- Czyszczenie płyt grzewczych grilli gazowych i elektrycznych
- Usuwanie sadzy z powierzchni żeliwnych
- Konserwacja rusztów w grillach węglowych i pelletowych
- Czyszczenie kamieni lawowych w grillach gazowych
- Przygotowanie rusztu przed sezonem grillowym
- Regularne utrzymanie czystości powierzchni grillowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Szczotkę stosuje się na ciepłym (nie gorącym) ruszcie – podwyższona temperatura ułatwia usuwanie tłuszczu. Najpierw użyj skrobaka do mechanicznego usunięcia stwardniałych warstw, następnie szczotkuj ruch w jednym kierunku, wzdłuż prętów rusztu. Unikaj ruchów okrężnych, które mogą uszkodzić drut.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu usuń resztki tłuszczu i sadzy z włosia szczotki, wytrzepując ją lub przepłukując gorącą wodą. Przechowuj w suchym miejscu – wilgoć przyspiesza korozję drutu stalowego. Regularnie sprawdzaj stan włosia – wymień szczotkę, gdy drut zacznie się wykruszać lub tracić sprężystość.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed każdym grillowaniem sprawdź ruszt pod kątem obecności luźnych fragmentów drutu, które mogły odłamać się podczas czyszczenia. Nie używaj nadmiernej siły – może to spowodować uszkodzenie włosia lub powierzchni rusztu. Nie stosuj na teflonowych płytach grillowych – drut może uszkodzić powłokę.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji grilla warto rozważyć: środki czyszczące do grilli (odtłuszczacze w sprayu), szczotki z mosiężnym włosiem (do powierzchni delikatnych), kamienie pumeksowe (do żeliwa), oraz pokrowce ochronne na grille.