

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-druciana-ze-skrobakiem-i-gabka-3w1-do-czyszczenia-grilla-50-p-48170.html>

Szczotka druciana ze skrobakiem i gąbką 3w1 - do czyszczenia grilla (50)

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80509
Kod producenta	G80509
Kod EAN	5901477185441
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka druciana ze skrobakiem i gąbką 3w1 - G80509

Wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia grilli i rusztów, łączące trzy elementy robocze w jednym urządzeniu. Umożliwia usuwanie zarówno lekkich zabrudzeń, jak i przypalonych resztek żywności bez konieczności stosowania oddzielnych akcesoriów.

Konstrukcja 3w1
Długość całkowita 41 cm
Materiał Tworzywo + metal
Model G80509

Charakterystyka konstrukcji 3w1

Gąbka do wstępnego czyszczenia

Element gąbkowy służy do usuwania luźnych zabrudzeń i tłuszczu z powierzchni grilla. Umożliwia delikatne czyszczenie powłok emaliowanych i teflonowych bez ryzyka zarysowania. Sprawdza się przy regularnej konserwacji po każdym użyciu grilla.

Druciak metalowy

Szczotka druciana skutecznie usuwa przypalone resztki jedzenia i osad węglowy z powierzchni rusztu. Włosie metalowe dociera do przestrzeni między prętami rusztu, usuwając zanieczyszczenia niedostępne dla gąbki. Zastosowanie drutu zapewnia mechaniczne oddziaływanie na uporczywe zabrudzenia.

Skrobak prosty

Metalowy skrobak o prostej krawędzi umożliwia usuwanie stwardniałych osadów i przypalonych fragmentów, które nie poddają się szczotkowaniu. Działa jak szpachla, pozwalając na precyzyjne oczyszczanie trudno dostępnych miejsc i krawędzi rusztu.

Ergonomiczna rączka 41 cm

Długość 41 cm zapewnia bezpieczną odległość od gorącej powierzchni grilla podczas czyszczenia. Profil rączki z tworzywa sztucznego zapobiega ślizganiu się i umożliwia wywieranie odpowiedniego nacisku bez nadmiernego wysiłku. Konstrukcja zmniejsza obciążenie nadgarstka przy dłuższym czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G80509
Konstrukcja	3w1 (gąbka, druciak, skrobak prosty)
Długość całkowita	41 cm
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne, metal
Funkcja	Czyszczenie grilla/rusztu
Typ rączki	Ergonomiczna z poprawionym chwytem

Zastosowanie

- Czyszczenie rusztów grillowych ze stali nierdzewnej
- Usuwanie osadu węglowego z powierzchni grilla gazowego
- Konserwacja rusztów żeliwnych w grillach węglowych
- Oczyszczanie płyt grillowych z przypalonych reszt jedzenia
- Usuwanie tłuszczu z powierzchni roboczych grilla
- Czyszczenie krawędzi i trudno dostępnych miejsc rusztu
- Regularna konserwacja po każdej sesji grillowania

Użytkowanie i konserwacja

Sposób czyszczenia grilla

Rozpocznij od usunięcia luźnych zabrudzeń gąbką, następnie użyj szczotki drucianej do przypalonych reszt. Skrobak zastosuj w

przypadku stwardniałych osadów. Czyszczenie przeprowadzaj na lekko ciepłym ruszcie – ułatwia to usuwanie tłuszczu, ale eliminuje ryzyko oparzeń. Po zakończeniu opłucz ruszt wodą i osusz.

Konserwacja szczotki

Po każdym użyciu przepłucz szczotkę ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń, aby usunąć resztki tłuszczu i zabrudzenia. Gąbkę można okresowo wymieniać w przypadku nadmiernego zużycia. Sprawdzaj stan włosia drucianego – luźne druty należy usunąć przed następnym użyciem, aby nie przedostały się na ruszt.

Produkty powiązane

Rozważ uzupełnienie zestawu o rękawice termiczne do obsługi gorącego rusztu, środki do czyszczenia grilli oraz dodatkowe gąbki wymienne. W przypadku grilli z powłokami delikatnymi przydatne mogą być szczotki z włosiem nylonowym jako alternatywa dla druciaka metalowego.