

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-silikonowa-do-mycia-szklanek-i-butelek-31cm-375-p-48516.html>

Szczotka silikonowa do mycia szklanek i butelek 31cm (375)

Cena brutto	2,52 zł
Cena netto	2,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01-108
Kod producenta	GH01-108
Kod EAN	5901477189234
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka silikonowa do mycia szklanek i butelek 31cm

Narzędzie do czyszczenia naczyń o wąskich szyjkach i trudno dostępnych wnętrzach. Silikonowe włosie zapewnia skuteczne usuwanie osadów bez ryzyka zarysowań, a wydłużona konstrukcja umożliwia mycie butelek, termosów i wysokich szklanek.

Długość całkowita 31 cm

Materiał włosia Silikon

Wymiary szczotki 7 x 3 cm

Model GH01-108

Charakterystyka produktu

Silikonowe włosie

Miękkie, elastyczne włókna silikonowe dopasowują się do kształtu naczynia i docierają do zagłębień bez uszkodzania szkła, plastiku czy stali. Silikon nie chłonie wody i zapachów, co zapobiega rozwojowi bakterii między myciem.

Antypoślizgowa rączka

Uchwyt z tworzywa sztucznego z teksturowaną powierzchnią zapewnia stabilny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Zapobiega wyslizgiwaniu się szczotki podczas intensywnego szorowania.

Wydłużona konstrukcja 31 cm

Długość całkowita pozwala na swobodne mycie naczyń o głębokości do 24 cm. Umożliwia dotarcie do dna wysokich butelek, termosów i wazonów bez konieczności zanurzania ręki.

Łatwa konserwacja

Silikon można płukać pod bieżącą wodą lub myć w zmywarce. Materiał szybko schnie i nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Marka	Geko Home
Model	GH01-108
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Materiał włosia	Silikon
Długość całkowita	31 cm
Długość szczotki	7 cm
Szerokość szczotki	3 cm
Kolor	Szary

Zastosowanie

- Butelki szklane i plastikowe o wąskiej szyjce
- Termosy i bidony sportowe
- Wysokie szklanki i kufle
- Słoiki i pojemniki do przechowywania
- Karafki i dzbany
- Wazony o wysokich ściankach
- Butelki dla niemowląt
- Naczynia laboratoryjne i medyczne

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie szczotki

Po każdym użyciu przepłukać szczotkę pod bieżącą wodą, usuwając resztki detergentu i zabrudzeń. Można myć w zmywarce w temperaturze do 80°C. Przed schowaniem upewnić się, że włosie jest całkowicie suche.

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej w suchym miejscu. Silikon nie wymaga specjalnych warunków, nie pleśnieje i nie traci elastyczności przy prawidłowym użytkowaniu.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Przed pierwszym użyciem przepłukać szczotkę ciepłą wodą. Używać z płynami do mycia naczyń. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić włosie silikonowe. Nie stosować do czyszczenia powierzchni o temperaturze przekraczającej 100°C.