

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-universalna-do-mycia-szyb-dluga-geko-g73085-p-19739.html>

Szczotka uniwersalna do mycia szyb- długa GEKO G73085

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73085
Kod producenta	G73085
Kod EAN	5901477131929
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka uniwersalna do mycia szyb GEKO G73085

Przegubowa szczotka z nakładką mikrofibrową przeznaczona do czyszczenia szyb samochodowych, szczególnie trudnodostępnych powierzchni wewnętrznych. Konstrukcja z ruchomym przegubem umożliwia dostęp do narożników przedniej szyby bez konieczności niewygodnych pozycji.

Typ Szczotka przegubowa

Nakładka Mikrofibra

Zastosowanie Szyby samochodowe

Model G73085

Charakterystyka

Konstrukcja przegubowa

Ruchomy przegub zwiększa zakres ruchów szczotki, co pozwala na dotarcie do dolnych narożników przedniej szyby oraz przestrzeni przy desce rozdzielczej. Eliminuje konieczność pochylania się i skręcania nadgarstka w niewygodnych pozycjach.

Nakładka z mikrofibry

Włókna mikrofibrowe o średnicy kilka mikrometrów skutecznie zbierają kurz, tłuszcz i zanieczyszczenia bez ryzyka zarysowania szkła. Materiał dobrze pochłania wilgoć i może być używany na sucho do usuwania pyłu lub na mokro z dodatkiem płynu do szyb.

Wydłużona rączka

Długość rączki umożliwia mycie całej powierzchni przedniej szyby od strony wewnętrznej bez konieczności sięgania ręką. Szczególnie przydatne w pojazdach z szeroką kabiną lub dużym kątem nachylenia szyby.

Zastosowanie uniwersalne

Poza szybami samochodowymi może być używana do czyszczenia okien domowych, lusterek, przeszkleń balkonowych oraz innych gładkich powierzchni szklanych wymagających regularnego utrzymania czystości.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G73085
Typ narzędzia	Szczotka do mycia szyb
Konstrukcja	Przegubowa
Materiał nakładki	Mikrofibra
Przeznaczenie główne	Szyby samochodowe (wewnętrzne)
Długość	Wydłużona rączka

Zastosowanie

- Czyszczenie wewnętrznej strony przedniej szyby samochodowej
- Mycie tylnej szyby od wewnątrz w sedanach i hatchbackach
- Usuwanie osadów nikotynowych i tłuszczów z szyb kabiny
- Czyszczenie okien domowych, szczególnie wysokich lub trudnodostępnych
- Mycie lusterek łazienkowych i dużych powierzchni szklanych
- Czyszczenie przeszkleń balkonowych i tarasowych
- Utrzymanie czystości szyb w pojazdach dostawczych i vanach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Do czyszczenia na sucho wystarczy przetrzeć szybę suchą nakładką w celu usunięcia kurzu. Do czyszczenia na mokro należy spryskać szybę płynem do czyszczenia szyb, następnie przetrzeć szczotką ruchem okrężnym lub prostym, docierając do trudnodostępnych miejsc dzięki przegubowi. Po umyciu wytrzeć powierzchnię do sucha czystą ściereczką.

Konserwacja nakładki

Nakładkę mikrofibrową należy regularnie prać w pralce w temperaturze do 40°C bez dodatku płynu zmiękczającego, który zmniejsza chłonność włókien. Po praniu suszyć w temperaturze pokojowej. Nie prasować. Zużyta lub uszkodzona nakładkę należy wymienić na nową, aby zachować skuteczność czyszczenia.

Przechowywanie

Szczotkę przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej lub poziomej. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić materiał nakładki. Przed przechowaniem upewnić się, że nakładka jest sucha, aby zapobiec rozwojowi pleśni.