

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ze-skrobakiem-do-odsniezania-samochodu-52cm-24-p-48479.html>

Szczotka ze skrobakiem - do odsnieżania samochodu 52cm (24)

Cena brutto	8,09 zł
Cena netto	6,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73853
Kod producenta	G73853
Kod EAN	5901477190643
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka ze skrobakiem do odsnieżania samochodu 52 cm – Geko G73853

Dwufunkcyjne narzędzie zimowe łączące szczotkę do usuwania śniegu z skrobakiem do lodu. Konstrukcja o długości 52 cm zapewnia odpowiedni zasięg przy czyszczeniu dachu i szyb pojazdu bez konieczności nadmiernego pochylania się.

Długość całkowita 52 cm

Szerokość szczotki 17 cm

Wysokość włosia 6 cm

Szerokość skrobaka 9,5 cm

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 2w1

Połączenie szczotki i skrobaka w jednym narzędziu eliminuje konieczność przechowywania dwóch osobnych akcesoriów. Szczotka służy do usuwania luźnego śniegu z karoserii, dachu i maski, natomiast skrobak umożliwia mechaniczne usunięcie zamrożonego szronu i lodu z szyb.

Tworzywo odporne na mróz

Materiał korpusu zachowuje elastyczność i wytrzymałość mechaniczną w temperaturach ujemnych. Zapobiega to pękaniu i kruchości, które występują w przypadku standardowych tworzyw sztucznych eksploatowanych zimą.

Elastyczne włosie szczotki

Włókna szczotki o wysokości 6 cm są wystarczająco miękkie, aby nie rysować lakieru podczas usuwania śniegu. Elastyczność włosia pozwala na dopasowanie się do krzywizn karoserii bez wywierania nadmiernego nacisku na powierzchnię lakierowaną.

Wymiary robocze

Długość 52 cm zapewnia zasięg wystarczający do czyszczenia środkowej części dachu bez wchodzenia na stopnie. Szerokość szczotki 17 cm umożliwi usunięcie śniegu z większej powierzchni przy jednym ruchu, co skraca czas potrzebny na odśnieżenie pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Geko
Model	G73853
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
Długość całkowita	52 cm
Długość szczotki	17 cm
Szerokość szczotki	1,5 cm
Wysokość włosia szczotki	6 cm
Szerokość skrobaka	9,5 cm
Typ włosia	Elastyczne, bezpieczne dla lakieru

Zastosowanie

- Usuwanie śniegu z karoserii, dachu i maski samochodu
- Skrobanie zamrożonego szronu z szyb przednich i tylnych
- Czyszczenie lodu z szyb bocznych i lusterek
- Odśnieżanie lamp przednich i tylnych
- Usuwanie śniegu z uszczelek drzwi przed otwarciem pojazdu
- Czyszczenie śniegu z wycieraczek przed ich uruchomieniem

Użytkowanie i przechowywanie

Zasady użytkowania

Podczas czyszczenia lakieru należy używać ruchu od przodu do tyłu pojazdu, unikając ruchów okrężnych, które mogą spowodować mikrozarysowania. Skrobak należy prowadzić pod kątem około 45 stopni do szyby, wywierając umiarkowany nacisk. Po zakończeniu pracy narzędzie warto oczyścić z resztek śniegu i lodu przed umieszczeniem w bagażniku.

Przechowywanie

Szczotkę można przechowywać w bagażniku pojazdu przez cały sezon zimowy. Materiał odporny na niskie temperatury nie ulega degradacji podczas długotrwałego przechowywania w warunkach mrozu. Zaleca się umieszczenie narzędzia w miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzać podczas przewożenia innych przedmiotów.