

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ze-skrobakiem-do-odsniezania-samochodu-65cm-g73855-geko-p-34564.html>

## Szczotka ze skrobakiem - do odsnieżania samochodu 65cm G73855 GEKO

Cena brutto	<b>14,33 zł</b>
Cena netto	<b>11,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73855</b>
Kod producenta	<b>G73855</b>
Kod EAN	<b>5901477173400</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczotka ze skrobakiem do odsnieżania samochodu 65 cm GEKO G73855

Dwufunkcyjne narzędzie zimowe łączące szczotkę do usuwania śniegu z skrobakiem do szyb. Wykonane z tworzywa odpornego na mróz, z ergonomiczną rączką pokrytą miękką pianką.

Długość całkowita 65 cm

Szerokość szczotki 18 cm

Szerokość skrobaka 10 cm

Model G73855

### Charakterystyka

#### Konstrukcja 2w1

Połączenie szczotki z włosiem o długości 18 cm oraz skrobaka o szerokości 10 cm na jednym uchwycie. Umożliwia usuwanie zarówno luźnego śniegu, jak i przylegającego lodu lub szronu bez konieczności zmiany narzędzia.

#### Elastyczne włosie

Włókna szczotki wykonane z elastycznego materiału dostosowują się do kształtu powierzchni. Zapobiega to zarysowaniom lakieru podczas odśnieżania karoserii, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### Odporność na mróz

Tworzywo sztuczne użyte do konstrukcji zachowuje elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach. Narzędzie nie staje się kruche ani nie pęka podczas użytkowania w warunkach zimowych.

### Ergonomiczna rączka

Uchwyt pokryty miękką pianką zapewnia pewny chwyt nawet w rękawicach. Materiał izoluje dłonie od zimna i zapobiega ślizganiu się podczas pracy, co zwiększa komfort użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73855
Producent	GEKO
Długość całkowita	65 cm
Długość szczotki	18 cm
Szerokość skrobaka	10 cm
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
Materiał włosa	Elastyczne włókno syntetyczne
Wykończenie rączki	Miękka pianka
Funkcje	Szczotka + skrobak

## Zastosowanie

- Usuwanie śniegu z karoserii samochodu osobowego
- Odśnieżanie dachu i maski pojazdu
- Skrobanie lodu i szronu z szyb
- Czyszczenie szyb bocznych i lusterek
- Usuwanie śniegu z szyb samochodów dostawczych
- Zimowa konserwacja pojazdów parkujących na zewnątrz

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

Szczotkę stosować do usuwania luźnego śniegu ruchami od środka pojazdu ku krawężnikom. Skrobak używać do szronu i lodu,

---

prowadząc narzędzie pod kątem około 45 stopni względem szyby. Unikać nadmiernego nacisku, który może uszkodzić powłokę lakierniczą lub szybę.

### **Przechowywanie**

Po użyciu usunąć pozostałości śniegu i wilgoci. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w bagażniku pojazdu. Regularnie sprawdzać stan włosia szczotki i krawędzi skrobaka – zużyte elementy mogą zarysować powierzchnie.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej zimowej pielęgnacji samochodu warto rozważyć: płyny do spryskiwaczy zimowe (zapobiegają zamarzaniu), rękawice robocze (ochrona dłoni podczas odśnieżania), mata antypoślizgowa pod koła (ułatwia ruszanie na śliskiej nawierzchni).