

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-ze-skrobakiem-do-odsniezania-samochodu-80cm-g73856-geko-p-34565.html>

Szczotka ze skrobakiem - do odśnieżania samochodu 80cm G73856 GEKO

Cena brutto	16,73 zł
Cena netto	13,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73856
Kod producenta	G73856
Kod EAN	5901477173417
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka ze skrobakiem do odśnieżania samochodu 80 cm - GEKO G73856

Dwufunkcyjne narzędzie zimowe łączące szczotkę do usuwania śniegu z skrobakiem do lodu. Konstrukcja aluminiowa z uchwytem piankowym zapewnia wygodną pracę przy niskich temperaturach.

Długość całkowita 80 cm

Szerokość skrobaka 10 cm

Materiał rączki Aluminium

Typ włosia Elastyczne

Charakterystyka funkcjonalna

Konstrukcja 2w1

Połączenie szczotki i skrobaka w jednym narzędziu eliminuje konieczność używania dwóch osobnych akcesoriów. Szczotka służy do usuwania luźnego śniegu z karoserii, dachu i szyb, natomiast skrobak radzi sobie z zamrożoną wodą i szronem na przeszkleniu.

Materiały odporne na mróz

Tworzywo sztuczne zastosowane w skrobaku i głowicy szczotki zachowuje elastyczność i wytrzymałość mechaniczną w temperaturach poniżej zera. Zapobiega to pękaniu i kruszeniu się elementów podczas użytkowania w warunkach zimowych.

Bezpieczeństwo lakieru

Elastyczne włosie szczotki nie rysuje powierzchni lakierowanych podczas odśnieżania. Miękka struktura włókien pozwala na skuteczne usuwanie śniegu bez ryzyka uszkodzenia powłoki lakierniczej lub folii ochronnych.

Piankowy uchwyt

Warstwa miękkiej pianki na rękojeści zapewnia stabilny chwyt nawet w rękawicach zimowych. Materiał izoluje dłoń od zimna przewodzonego przez aluminiową rurę, zwiększając komfort pracy przy długotrwałym odśnieżaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73856
Długość całkowita	80 cm
Długość szczotki	21 cm
Szerokość skrobaka	10 cm
Materiał rączki	Aluminium
Materiał głowicy	Tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
Typ włosia	Elastyczne, bezpieczne dla lakieru
Uchwyt	Z miękkiej pianki

Zastosowanie

- Usuwanie śniegu z szyb, maski i dachu samochodu osobowego
- Skrobanie szronu i cienkiej warstwy lodu z przedniej szyby
- Odśnieżanie lusterek bocznych i lamp
- Czyszczenie szyb w samochodach dostawczych i vanach
- Usuwanie śniegu z okien budynków na parterze
- Odśnieżanie przeszkleń w altanach i oranżeriach

Użytkowanie i konserwacja

Technika odśnieżania

Śnieg należy usuwać ruchami od środka w kierunku krawędzi, unikając dociskania szczotki z nadmierną siłą. Skrobak stosować pod kątem około 45 stopni względem szyby, wykonując krótkie ruchy. Po zakończeniu pracy wstrząsnąć narzędziem, aby usunąć

pozostałości śniegu i wilgoci.

Przechowywanie

Po użyciu osuszyć szczotkę i skrobak, aby zapobiec zamarzaniu włókien. Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze powyżej zera, co wydłuża żywotność materiałów. Unikać przechowywania w bezpośrednim kontakcie z ostrymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić włosie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej zimowej pielęgnacji samochodu warto rozważyć: płyn do spryskiwaczy zimowy (odporny na temperatury do -30°C), mata antypoślizgowa pod koła, pokrowce termiczne na przednie szyby oraz rękawice robocze odporne na mróz.