

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczypce-nastawne-do-rur-180-svn-r-180-schmith-p-31055.html>



Szczypce nastawne do rur 180 SVN-R-180 SCHMITH

Cena brutto	22,36 zł
Cena netto	18,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SVN-R-180
Kod producenta	SVN-R-180
Kod EAN	5902004713854
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczypce nastawne do rur 180 mm SVN-R-180 SCHMITH

Narzędzie hydrauliczne przeznaczone do chwytania rur i profili kątowych. Konstrukcja z wąską główką i podwójną prowadnicą zapewnia stabilną pracę w ograniczonej przestrzeni.

Długość 180 mm
Materiał Stal Cr-V
Typ Nastawne
Model SVN-R-180

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Materiał odporny na ścieranie i odkształcenia. Stop chromu i wanadu zwiększa twardość szczęk i wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu. Chromowanie powierzchni zabezpiecza przed korozją w kontakcie z wilgocią.

Wąska konstrukcja główki

Zwężony profil szczęk umożliwia dostęp do rur i złączy w ciasnych przestrzeniach, gdzie standardowe szczypce nie mieszczą się.

Przydatne przy pracy w szafkach instalacyjnych czy pod umywalkami.

Podwójna prowadnica suwaka

System dwóch równoległych prowadnic stabilizuje mechanizm nastawiania. Eliminuje luz boczny i zapobiega przekoszeniu szczęk podczas dociskania. Zwiększa równomierność siły chwytu na całej długości szczęki.

Blokada przegubu nastawnego

Mechanizm zabezpieczający ustawiony rozstaw przed przypadkowym zmniejszeniem podczas pracy. Po nastawieniu na średnicę rury blokada utrzymuje pozycję nawet przy dużym obciążeniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SVN-R-180
Długość całkowita	180 mm
Typ szczypiec	Nastawne do rur
Materiał szczęk	Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj uchwytu	Dwumateriałowy, antypoślizgowy
System prowadzenia	Podwójna prowadnica
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004713854

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji wodnych i grzewczych
- Chwytywanie rur stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych
- Trzymanie profili kątowych podczas cięcia lub wiercenia
- Prace hydrauliczne w trudno dostępnych miejscach
- Dokręcanie złączy rurowych w ciasnych przestrzeniach
- Montaż instalacji sanitarnych pod umywalkami i zlewami
- Prace serwisowe przy instalacjach grzewczych

Użytkowanie i konserwacja

Nastawianie rozstawu szczęk

Przegub posiada system wielopozycyjny. Aby zmienić rozstaw, należy odblokować sworze, przesunąć szczękę ruchomą i ponownie zablokować w wybranej pozycji. Sprawdzić stabilność przed rozpoczęciem pracy.

Konserwacja narzędzia

Po pracy w wilgotnym środowisku wytrzeć szczypce suchą szmatką. Przegub smarować co kilka miesięcy olejem maszynowym. Unikać uderzania szczękami o twarde powierzchnie, co może uszkodzić zęby chwytne.

Ograniczenia stosowania

Narzędzie przeznaczone do chwytania, nie do cięcia rur. Nie używać jako młotek ani dźwignia. Maksymalna siła docisku zależy od średnicy chwytanego elementu – przy większych średnicach moment obrotowy zmniejsza skuteczny docisk.

...