

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-z-widia-do-podkaszarki-spalinowej-255x25-4mmx60t-geko-g78182-p-19962.html>



Tarcza z widią do podkaszarki spalinowej 255x25,4mmx60T GEKO G78182

Cena brutto	14,15 zł
Cena netto	11,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78182
Kod producenta	G78182
Kod EAN	5901477128868
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza z widią do podkaszarki spalinowej 255×25,4 mm 60T GEKO G78182

Tarcza tnąca z zębami z węgliku spiekanego, przeznaczona do montażu w spalinowych podkaszarkach i kosach. Służy do cięcia gęstej roślinności, krzewów oraz cienkich pni drzew podczas prac porządkowych i karczowania.

Średnica tarczy 255 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Liczba zębów 60T

Materiał zębów Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Zęby z węgliku spiekanego

Węglik spiekany (widia) zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal. Pozwala to na wielokrotne użycie tarczy bez potrzeby ostrzenia, nawet przy cięciu twardszych materiałów, takich jak suche gałęzie czy młode pnie.

60 zębów - gęste uzębienie

Większa liczba zębów oznacza płynniejsze cięcie i mniejsze wibracje. Tarcza 60T sprawdza się przy precyzyjnych pracach, gdzie ważna jest jakość cięcia, np. przy przycinaniu krzewów ozdobnych czy usuwaniu gęstej roślinności.

Średnica 255 mm

Średnica 255 mm to standard w średnich i mocniejszych podkaszarkach spalinowych. Taka wielkość pozwala na efektywne cięcie zarówno trawy, jak i grubszych łodyg czy gałęzi o średnicy do kilku centymetrów.

Otwór montażowy 25,4 mm

Średnica otworu 25,4 mm (1 cal) to popularny standard w podkaszarkach spalinowych. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wału w urządzeniu – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G78182
Średnica zewnętrzna	255 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Liczba zębów	60T
Materiał zębów	Węglik spiekany (widia)
Przeznaczenie	Podkaszarki spalinowe, kosy spalinowe

Zastosowanie

- Cięcie gęstej roślinności i wysokich traw
- Karczowanie zarośli i krzewów
- Przycinanie młodych pędów drzew
- Przecinanie cienkich pni o średnicy do kilku centymetrów
- Usuwanie dzikiej roślinności przy ogrodzeniach i rowach
- Prace porządkowe na nieużytkach i terenach zaniedbanych
- Formowanie żywopłotów i krzewów ozdobnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem należy upewnić się, że średnica wału w podkaszarce wynosi 25,4 mm. Montaż tarczy o niewłaściwym otworze może

prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, w tym do wypadnięcia tarczy podczas pracy. Informacje o średnicy wału znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z tarczą widiową obowiązuje stosowanie pełnej osłony ochronnej, okularów, rękawic i obuwia ochronnego. Tarcza tnąca generuje większe siły odrzutu niż żyłka, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy cięciu twardych materiałów. Nie używać tarczy do cięcia kamieni, metalu ani betonu.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek roślin i ziemi. Zęby z węglika spiekanego nie wymagają ostrzenia – w razie uszkodzenia lub stępienia tarczę należy wymienić. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do pracy z tarczą widiową mogą być przydatne: osłony ochronne do podkaszarek, pasy naramienne, ochraniacze twarzy oraz zestawy montażowe z podkładkami i nakrętkami zabezpieczającymi.