

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/toster-elektryczny-1000w-kd4154-p-63877.html>



Toster Elektryczny 1000W KD4154

Cena brutto	95,59 zł
Cena netto	77,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4154
Kod producenta	KD4154
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Toster elektryczny KRAFT&DELE KD4154 – 1000W, 2 kromki

KD4154 to toster elektryczny na dwie kromki chleba, wyposażony w trzy tryby pracy — opiekanie, rozmrażanie i podgrzewanie — oraz sześciostopniową regulację przyrumienienia. Moc 1000W zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i równomierne opiekanie pieczywa.

Moc 1000 W
Liczba kromek 2
Regulacja przyrumienienia 6 poziomów
Funkcje dodatkowe Defrost / Reheat

Charakterystyka urządzenia

Moc 1000W i czas nagrzewania

Wyższa moc znamionowa oznacza krótszy czas potrzebny do osiągnięcia temperatury opiekania. W praktyce toster z mocą 1000W jest gotowy do pracy niemal natychmiast po włączeniu, co ma znaczenie przy codziennym użytkowaniu w godzinach porannych.

6-stopniowa regulacja przyrumienienia

Pokrętko z sześcioma pozycjami pozwala precyzyjnie ustawić stopień wypieczenia — od delikatnego podgrzania pieczywa (poziom 1) po intensywne zrumienienie (poziom 6). Dzięki temu urządzenie sprawdza się zarówno przy miękkim chlebie tostowym, jak i przy grubszych kromkach chleba razowego.

Funkcja Defrost (rozmrzanie)

Tryb Defrost umożliwia opiekanie pieczywa wyjętego bezpośrednio z zamrażarki. Toster najpierw rozmraża kromkę, a następnie ją opieka — bez konieczności wcześniejszego rozmrażania w temperaturze pokojowej. Przydatny przy przechowywaniu chleba w zamrażarce w celu przedłużenia jego świeżości.

Funkcja Reheat (podgrzewanie)

Tryb Reheat podgrzewa wcześniej opieczzone tosty bez dalszego ich przyrumieniania. Stosowany wówczas, gdy tost ostygł przed podaniem — pozwala przywrócić mu ciepło bez ryzyka przypalenia.

Funkcja Anti-Stuck

Mechanizm Anti-Stuck zapobiega zakleszczeniu się pieczywa w komorze tostera. Ma szczególne znaczenie przy opiekaniu drobniejszych lub nieregularnych kawałków chleba, które mogą ześlizgnąć się z prowadnic i utknąć w pobliżu grzałek.

Tacka na okruszki i schowek na przewód

Wymowana tacka zbiera okruszki opadające podczas opiekania, co ułatwia czyszczenie urządzenia — wystarczy ją wyciągnąć i opróżnić. Schowek na przewód pozwala zwinąć kabel do pożądanej długości, co porządkuje przestrzeń na blacie kuchennym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4154
Moc	1000 W

Liczba komór (kromek)	2
Regulacja przyrumienienia	6 poziomów
Funkcja rozmrażania (Defrost)	Tak
Funkcja podgrzewania (Reheat)	Tak
Funkcja Anti-Stuck	Tak
Tacka na okruszki	Tak (wyjmowana)
Schówek na przewód	Tak
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Codzienne opiekane pieczywa tostowego na śniadanie
- Opiekane kromki chleba razowego, graham i żytniego
- Rozmrażanie i opiekane pieczywa wyjętego z zamrażarki
- Podgrzewanie ostygniętych tostów bez dodatkowego przyrumieniania
- Opiekane bułki hamburgerowych i chleba do kanapek
- Przygotowanie grzanek do zup i sałatek

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania i odczekać do jego całkowitego ostygnięcia. Tackę na okruszki wyjmuje się, opróżnia i myje w ciepłej wodzie z detergentem. Obudowę czyści się wilgotną ściereczką — nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani myć go pod bieżącą wodą. Komory tostera można oczyścić z okruszków przez odwrócenie urządzenia nad zlewem lub koszem.