

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb-36-biala-schmith-20szt-p-58138.html>



Tulejka izolacyjna MB 36 (biała) Schmith 20szt

Cena brutto	21,83 zł
Cena netto	17,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW TIB-MB36.
Kod producenta	SPAW TIB-MB36.
Kod EAN	5902004739137
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB 36 (biała) Schmith 20szt

Element izolacyjny montowany między fajką a łącznikiem prądowym w uchwytach spawalniczych MIG/MAG. Zapewnia odpowiednią izolację elektryczną i prawidłowy przepływ gazu osłonowego w standardzie Binzel.

Standard Binzel MB 36
Kolor Biały
Zawartość opakowania 20 sztuk
Model SPAW TIB-MB36

Charakterystyka techniczna

Standard Binzel

Wykonana według wymiarów i specyfikacji Binzel, co gwarantuje kompatybilność z oryginalnymi uchwytami oraz ich zamiennikami od różnych producentów. Standard ten jest jednym z najczęściej stosowanych w spawalnictwie MIG/MAG.

Funkcja izolacyjna

Tulejka stanowi barierę elektryczną między elementami przewodzącymi prąd spawalniczy, zapobiegając zwarciom i wylądowaniom.

Jednocześnie zapewnia szczelny przepływ gazu osłonowego do dyszy.

Pozycja montażowa

Montowana między fajką uchwytu a łącznikiem prądowym. Tworzy szczelne połączenie mechaniczne i izolację elektryczną w kluczowym punkcie konstrukcji uchwytu spawalniczego.

Materiał wykonania

Wykonana z materiału izolacyjnego odpornego na wysokie temperatury i działanie gazu osłonowego. Biały kolor ułatwia kontrolę stanu technicznego i wykrywanie ewentualnych uszkodzeń czy zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPAW TIB-MB36
Typ	Tulejka izolacyjna (dyfuzor)
Standard	Binzel MB 36
Kolor	Biały
Ilość w opakowaniu	20 sztuk
Przeznaczenie	Uchwyty MIG 24/36/401/501

Kompatybilność

Tulejka pasuje do uchwytów spawalniczych wykonanych w standardzie Binzel, w tym modeli MIG 24, 36, 401 i 501. Kompatybilna z uchwytami następujących marek:

- Binzel (oryginalne uchwyty)
- Trafimet
- Sherman
- Magnum
- Ideal
- Tysweld
- Spartus
- BTI

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że uchwyt spawalniczy jest oznaczony jako zgodny ze standardem Binzel. Informacja ta znajduje się zwykle w dokumentacji technicznej uchwytu lub na opakowaniu zestawu części zamiennych. W przypadku wątpliwości można

porównać wymiary starej tulejki z parametrami produktu.

Zastosowanie i konserwacja

Tulejka izolacyjna to element eksploatacyjny, który wymaga okresowej wymiany. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności pracy, parametrów spawania i stosowanych gazów osłonowych.

Kiedy wymienić tulejkę

- Widoczne uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia
- Ślady przegrzania lub przebarwienia materiału
- Utrata szczelności (wyczuwalne wycieki gazu)
- Problemy z przepływem gazu osłonowego
- Trudności w montażu lub luzowanie elementów

Zalecenia montażowe

Przed montażem nowej tulejki należy oczyścić powierzchnie styku z pozostałości starej uszczelki, odpryśniętego metalu i zanieczyszczeń. Tulejkę należy mocować z odpowiednią siłą – zbyt słabe dokręcenie spowoduje nieszczelności, a zbyt mocne może uszkodzić materiał izolacyjny.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy uchwytu spawalniczego potrzebne są również: fajki gazowe, łączniki prądowe, dysze gazowe oraz końcówki prądowe – wszystkie w odpowiednim standardzie Binzel. Zaleca się stosowanie oryginalnych lub certyfikowanych części zamiennych.

...