

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb-401-501ceramiczna-10szt-spaw-tic-mb401-501-schmith-p-58256.html>



# Tulejka izolacyjna MB 401 501(ceramiczna) 10szt SPAW TIC-MB401 501 SCHMITH

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>11,98 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>9,74 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>SPAW TIC-MB401/501</b>                      |
| Kod producenta   | <b>SPAW TIC-MB401/501</b>                      |
| Kod EAN          | <b>5902004739175</b>                           |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b>                       |

## Opis produktu

### Tulejka izolacyjna MB 401/501 ceramiczna – zestaw 10 sztuk

Element izolacyjny do uchwytów spawalniczych MIG/MAG w standardzie Binzel. Tulejka ceramiczna montowana między fajką a łącznikiem prądowym, zapewniająca izolację elektryczną i termiczną w uchwytach MB 401 i MB 501.

|                            |
|----------------------------|
| Standard Binzel MB 401/501 |
| Materiał Ceramika          |
| Ilość w zestawie 10 szt.   |
| Producent Schmith          |

## Charakterystyka techniczna

**Materiał ceramiczny**

Ceramika charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi elektrycznymi. Zapobiega przebiciom elektrycznym i przewodzeniu ciepła między elementami uchwytu.

**Kompatybilność ze standardem Binzel**

Tulejka wykonana w standardzie Binzel MB 401/501 pasuje do uchwytów spawalniczych wielu producentów, w tym Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus i BTI. Wymiary zgodne z normą pozwalają na bezproblemową wymianę.

Funkcja izolacyjna

Montowana między fajką a łącznikiem prądowym, tulejka separuje te elementy elektrycznie i termicznie. Zapewnia bezpieczną pracę uchwytu i chroni przed uszkodzeniami wynikającymi z przegrzania lub zwarc.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 tulejek, co wystarcza na wymianę w kilku uchwytach lub stworzenie zapasu części eksploatacyjnych. Pozwala na szybką wymianę bez konieczności przerywania pracy.

Specyfikacja techniczna

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Model              | SPAW TIC-MB401/501             |
| Typ                | Tulejka izolacyjna (dyfuzor)   |
| Standard           | Binzel MB 401/501              |
| Materiał           | Ceramika                       |
| Ilość w opakowaniu | 10 sztuk                       |
| Producent          | Schmith                        |
| Zastosowanie       | Uchwyty MIG/MAG MB 401, MB 501 |

Kompatybilność z uchwytami spawalniczymi

Tulejka pasuje do uchwytów spawalniczych w standardzie Binzel MB 401 i MB 501, stosowanych w spawaniu MIG/MAG. Kompatybilne marki to między innymi:

- Binzel MB 401 i MB 501
- Trafimet MIG 24, MIG 36, MIG 401, MIG 501
- Sherman w standardzie MB
- Magnum zgodne z MB 401/501
- Ideal z przyłączem MB
- Tysweld kompatybilne z Binzel
- Spartus w standardzie MB
- BTI zgodne z normą Binzel

Weryfikacja kompatybilności

---

Przed zakupem sprawdź oznaczenie na uchwycie spawalniczym. Tulejka pasuje do uchwytów oznaczonych jako MB 401, MB 501 lub kompatybilne z Binzel. W razie wątpliwości porównaj wymiary starej tulejki z parametrami produktu lub skonsultuj się z producentem uchwytu.

## Montaż i wymiana

---

Tulejka ceramiczna montowana jest w środkowej części uchwytu, między fajką (końcówką gazową) a łącznikiem prądowym. Podczas wymiany należy:

- Odłączyć uchwyt od źródła prądu i gazu
- Rozkręcić połączenie między fajką a korpusem uchwytu
- Wyjąć zużytą tulejkę i sprawdzić stan pozostałych elementów
- Założyć nową tulejkę, upewniając się o prawidłowym ułożeniu
- Dokręcić połączenie z odpowiednią siłą, unikając nadmiernego docisku ceramiki

### Wymiana tulejki izolacyjnej

Tulejkę należy wymieniać regularnie, szczególnie gdy zauważysz przebarwienia, pęknięcia lub ślady przegrzania. Uszkodzona tulejka może prowadzić do zwarcia, niestabilnego łuku spawalniczego lub przegrzewania się uchwytu. Zaleca się kontrolę stanu tulejki podczas rutynowej konserwacji sprzętu spawalniczego.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji uchwytu spawalniczego MB 401/501 mogą być potrzebne: fajki gazowe, dysze prądowe, sprężyny podajnika drutu, prowadnice drutu oraz uszczelki. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych zapewnia niezawodną pracę sprzętu spawalniczego.