

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tulejka-izolacyjna-mb401-501czarnaschmith-20szt-p-58142.html>



Tulejka izolacyjna MB401 501(czarna)Schmith 20szt

Cena brutto	24,25 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW TICZ-MB401/501.
Kod producenta	SPAW TICZ-MB401/501.
Kod EAN	5902004739205
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB401/501 Schmith – czarna, standard Binzel

Element izolacyjny montowany między fajką a łącznikiem prądowym w uchwytach spawalniczych MIG/MAG. Zgodność ze standardem Binzel zapewnia wymiennność z szeroką gamą uchwytów różnych producentów.

Standard Binzel
Model MB401/501
Kolor Czarny
Zawartość 20 szt.

Charakterystyka techniczna

Standard Binzel
Wymiary i gwint zgodne ze specyfikacją Binzel oznaczają kompatybilność z uchwytami MIG 24, 36, 401, 501 oraz ich odpowiednikami od producentów takich jak Trafimet, Sherman, Magnum, Ideal, Tysweld, Spartus czy BTI. Nie wymaga modyfikacji przy wymianie między różnymi markami.

Funkcja izolacyjna

Tulejka zapewnia separację elektryczną między elementami uchwytu, zabezpieczając przed przeskokiem łuku elektrycznego i przedwczesnym zużyciem komponentów. Materiał dielektryczny wytrzymuje wysokie temperatury pracy spawarki.

Pozycja montażowa

Element montuje się między fajką (dyszą gazową) a łącznikiem prądowym. Prawidłowe osadzenie zapewnia szczelność obiegu gazu osłonowego i stabilność połączenia elektrycznego w całym torze prądowym uchwytu.

Zestaw 20 sztuk

Opakowanie zawiera 20 tulejek, co wystarcza na wielokrotną wymianę w warunkach warsztatowych. Regularna wymiana izolatorów zapobiega awariom spawarki i utrzymuje parametry spawania na stałym poziomie.

Specyfikacja techniczna

Model	MB401/501
Producent	Schmith
Standard kompatybilności	Binzel
Kolor	Czarny
Ilość w opakowaniu	20 sztuk
Typ produktu	Tulejka izolacyjna (dyfuzor)
Miejsce montażu	Między fajką a łącznikiem prądowym

Zastosowanie

- Uchwyty spawalnicze MIG 24, 36, 401, 501
- Uchwyty Trafimet zgodne z Binzel
- Uchwyty Sherman, Magnum, Ideal
- Uchwyty Tysweld i Spartus
- Uchwyty BTI kompatybilne z Binzel
- Spawanie metodą MIG/MAG w warunkach warsztatowych
- Spawanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Konserwacja i naprawy sprzętu spawalniczego

Sprawdzanie kompatybilności

Aby upewnić się, że tulejka pasuje do uchwytu, należy zweryfikować standard producenta w dokumentacji technicznej spawarki lub porównać wymiary z posiadanym elementem. Uchwyty zgodne z Binzel mają ujednolicony gwint i średnicę osadzenia tulejki. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dostawcą sprzętu spawalniczego.

Użytkowanie i konserwacja

Tulejkę izolacyjną należy wymieniać przy każdym objawie uszkodzenia mechanicznego, pęknięć lub nadmiernego zużycia. Ślady przegrzania lub przebarwień świadczą o nieprawidłowym przepływie prądu i wymagają natychmiastowej wymiany elementu.

Podczas montażu należy upewnić się, że tulejka jest prawidłowo osadzona w gnieździe łącznika prądowego, a gwint fajki dokręcony z odpowiednim momentem. Luzy w połączeniu prowadzą do niestabilności łuku i mogą uszkodzić inne komponenty uchwytu.

Regularny przegląd stanu tulejki izolacyjnej pozwala uniknąć przestojów w pracy spawalniczej. W warunkach intensywnej eksploatacji zaleca się wymianę co 2-3 miesiące, niezależnie od widocznych oznak zużycia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji uchwytu spawalniczego przydatne są: dysze gazowe (fajki) w różnych średnicach, końcówki prądowe dopasowane do średnicy drutu, tuleje prowadzące drut oraz sprężyny dociskowe. Zestaw części zamiennych zapewnia ciągłość pracy spawarki bez konieczności przerw na zamówienia.

...