

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-bezpiecznika-do-prostownika-cg80006-4-geko-p-22017.html>

Uchwyt bezpiecznika do prostownika CG80006-4 GEKO

Cena brutto	3,69 zł
Cena netto	3,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80006-4
Kod producenta	CG80006-4
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt bezpiecznika do prostownika CG80006-4 GEKO

Część zamienna dedykowana do prostowników GEKO. Uchwyt bezpiecznika pełni funkcję ochronną, zabezpieczając urządzenie przed skutkami przeciążeń elektrycznych poprzez prawidłowe osadzenie wkładki bezpiecznikowej.

Model CG80006-4

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z prostownikami GEKO

Uchwyt zaprojektowano z zachowaniem wymiarów i specyfikacji montażowych prostowników marki GEKO. Zapewnia to bezpośrednie dopasowanie bez konieczności adaptacji czy modyfikacji obudowy urządzenia.

Funkcja zabezpieczająca

Prawidłowe mocowanie bezpiecznika ma bezpośredni wpływ na skuteczność ochrony przed przeciążeniami. Uchwyt zapewnia

odpowiedni docisk i przewodzenie prądu, co umożliwi szybkie zadziałanie zabezpieczenia w przypadku awarii.

Odporność termiczna

Materiał wykonania wytrzymuje podwyższone temperatury występujące podczas pracy prostownika oraz w momencie przepalenia bezpiecznika. Zapobiega to deformacji i utracie właściwości mechanicznych uchwytu.

Konstrukcja mechaniczna

Solidne wykonanie zapewnia stabilne osadzenie wkładki bezpiecznikowej i utrzymanie odpowiedniego nacisku styków przez cały okres użytkowania. Eliminuje to ryzyko obluźowania i przegrzewania połączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80006-4
Producent	GEKO
Typ produktu	Uchwyt bezpiecznika
Przeznaczenie	Prostowniki GEKO
Kategoria	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego uchwytu bezpiecznika w prostowniku
- Naprawa prostowników GEKO po awarii układu zabezpieczeń
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu ochrony przed przeciążeniem
- Modernizacja starszych modeli prostowników
- Konserwacja zapobiegawcza w przypadku widocznych śladów przegrzania

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu prostownika. Uchwyt CG80006-4 jest dedykowany do konkretnych modeli GEKO. Informację o numerze modelu można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi.

Montaż

Wymianę uchwyty bezpiecznika należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu. Po zamontowaniu nowego uchwyty należy sprawdzić stabilność osadzenia i prawidłowy docisk wkładki bezpiecznikowej. Bezpiecznik powinien być zamocowany bez luzu, ale nie na siłę.

Kontrola stanu technicznego

Okresowo należy sprawdzać stan uchwyty pod kątem oznak przegrzania, pęknięć lub deformacji. Ciemne przebarwienia, ślady nadtopienia lub widoczne uszkodzenia mechaniczne są sygnałem do wymiany elementu. Zużyty uchwyt może nie zapewnić odpowiedniej ochrony urządzenia.

Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania prostownika oprócz uchwyty potrzebne są odpowiednie wkładki bezpiecznikowe o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta. Warto również sprawdzić dostępność innych części zamiennych do prostowników GEKO, takich jak przewody zasilające, zaciski czy elementy obudowy.