

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-regulujacy-do-maski-spawalniczej-cg01875a-geko-p-20752.html>BRAK
ZDJĘCIA

Uchwyt regulujący do maski spawalniczej CG01875A GEKO

Cena brutto	11,53 zł
Cena netto	9,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG01875A
Kod producenta	CG01875A
Kod EAN	5901477142178
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt regulujący do maski spawalniczej GEKO CG01875A

Element wymienny do systemów mocowania masek spawalniczych GEKO. Umożliwia precyzyjną regulację położenia i dopasowania maski do obwodu głowy użytkownika.

Model CG01875A

Typ Uchwyt regulujący

Zastosowanie Maski spawalnicze GEKO

Charakterystyka

Mechanizm regulacji

Uchwyt pozwala na zmianę kąta nachylenia oraz odległości maski od twarzy. Mechanizm działa na zasadzie płynnej regulacji, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do anatomii użytkownika i rodzaju wykonywanej pracy.

Kompatybilność

Element zaprojektowany specjalnie do współpracy z maskami spawalniczymi GEKO serii CG01875A. Przed zakupem należy upewnić się, że model maski odpowiada oznaczeniu uchwytu.

Montaż

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Uchwyt mocuje się w standardowych punktach montażowych maski spawalniczej. Proces wymiany zajmuje kilka minut.

Konstrukcja

Wykonany z materiałów odpornych na warunki panujące podczas spawania. Konstrukcja zapewnia stabilność mocowania oraz powtarzalność ustawień podczas wielokrotnego zdejmowania i zakładania maski.

Specyfikacja techniczna

Model	CG01875A
Producent	GEKO
Typ produktu	Uchwyt regulujący do maski spawalniczej
Kompatybilność	Maski spawalnicze GEKO CG01875A
Przeznaczenie	Element wymienny systemu mocowania

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego uchwytu w masce spawalniczej
- Modernizacja systemu mocowania starszych masek GEKO
- Dostosowanie maski do pracy w różnych pozycjach spawalniczych
- Optymalizacja dopasowania przy długotrwałej pracy spawalniczej
- Konfiguracja maski dla różnych użytkowników w warunkach warsztatowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu maski spawalniczej. Oznaczenie znajduje się zazwyczaj na wewnętrznej stronie korpusu maski lub w dokumentacji technicznej. Uchwyt CG01875A jest dedykowany wyłącznie do masek z tym samym oznaczeniem modelu.

Użytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu uchwytu należy sprawdzić poprawność działania mechanizmu regulacji. Maska powinna stabilnie trzymać się w ustawionym położeniu, bez samoistnego przesuwania się podczas ruchów głową.

Mechanizm regulacji warto okresowo sprawdzać pod kątem zużycia elementów ruchomych. Przy intensywnym użytkowaniu maski punkty styku mogą się zużywać, co prowadzi do zmniejszenia stabilności mocowania.

W przypadku pracy w środowisku z dużą ilością pyłów spawalniczych, zaleca się okresowe czyszczenie mechanizmu uchwytu. Nagromadzenie zanieczyszczeń może utrudniać płynną regulację.

Produkty powiązane

Do kompletnej obsługi maski spawalniczej GEKO CG01875A mogą być potrzebne: szkła ochronne, filtry samościaniające, opaski nagłowa, osłony czołowe oraz inne elementy wymienne systemu mocowania.