

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-odkurzacz-jump-starter-pompka-dmuchawa-latarka-powerbank-kd5498-kraftdele-p-64376.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ODKURZACZ / JUMP-STARTER / POMPKA / DMUCHAWA / LATARKA / POWERBANK KD5498 KRAFT&DELE

Cena brutto	195,88 zł
Cena netto	159,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5498
Kod producenta	KD5498
Kod EAN	5903957019093
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne KRAFT&DELE KD5498 – 6 funkcji w jednym urządzeniu

KD5498 to przenośne urządzenie łączące pompkę do opon, jump-starter samochodowy, odkurzacz, dmuchawę, powerbank oraz latarkę LED. Akumulator o pojemności 10 000 mAh zapewnia autonomię działania bez dostępu do zewnętrznego zasilania, co czyni to urządzenie praktycznym wyposażeniem awaryjnym zarówno w samochodzie, jak i w podróży.

Pojemność akumulatora 10 000 mAh

Maks. ciśnienie pompki 150 PSI

Zasilanie (ładowanie) 5V / 2A (USB)

Liczba funkcji 6 w 1

Charakterystyka urządzenia

Pompka z cyfrowym manometrem

Maksymalne ciśnienie 150 PSI pozwala pompować opony rowerowe, motocyklowe i samochodowe. Wyświetlacz cyfrowy umożliwia odczyt ciśnienia w czterech jednostkach: PSI, BAR, KPA i KG/CM², co eliminuje konieczność przeliczania wartości. Precyzyjny pomiar ciśnienia zapobiega przepompowaniu opony.

Jump-starter - awaryjne uruchomienie pojazdu

Wbudowany akumulator 10 000 mAh umożliwia uruchomienie rozładowanego pojazdu bez potrzeby korzystania z kabli rozruchowych i drugiego samochodu. Zestaw zawiera dedykowane przewody rozruchowe z zaciskami. Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić w dokumentacji urządzenia maksymalną pojemność silnika, którą obsługuje akumulator.

Odkurzacz i dmuchawa

Tryb odkurzacza z dołączonymi końcówkami umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza pojazdu — mat, tapicerki i szczelin. Funkcja dmuchawy pozwala wydmuchać kurz z trudno dostępnych miejsc, np. otworów wentylacyjnych lub klawiatur. Obie funkcje działają na zasilaniu bateryjnym, bez kabla zasilającego.

Powerbank i latarka LED

Wyjście USB (5V/2A) pozwala ładować smartfony, słuchawki lub inne urządzenia przenośne. Pojemność 10 000 mAh wystarczy na kilkukrotne naładowanie typowego smartfona. Latarka LED wbudowana w obudowę urządzenia ułatwia pracę przy słabym oświetleniu — podczas wymiany koła lub inspekcji silnika w nocy.

Kompletny zestaw akcesoriów

W zestawie znajdują się: przewody do jump-startera z zaciskami, końcówki do pompki i dmuchawy (w tym końcówka do wentyli Schrader i Presta), końcówki do odkurzacza, kabel USB do ładowania urządzenia oraz usztywniony futerał transportowy. Instrukcja obsługi dostępna w języku polskim.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5498
Marka	KRAFT&DELE
Pojemność akumulatora	10 000 mAh

Napięcie ładowania	5V / 2A
Maksymalne ciśnienie pompki	150 PSI
Jednostki pomiaru ciśnienia	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²
Funkcja pompki	Tak
Funkcja jump-startera	Tak
Funkcja odkurzacza	Tak
Funkcja dmuchawy	Tak
Funkcja powerbanku	Tak (wyjście USB)
Funkcja latarki	Tak (LED)
Wyświetlacz	Cyfrowy
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Pompowanie opon samochodowych podczas podróży
- Pompowanie opon rowerowych i motocyklowych
- Awaryjne uruchamianie pojazdu z rozładowanym akumulatorem
- Odkurzanie wnętrza samochodu bez dostępu do gniazdka 230V
- Czyszczenie dmuchawą otworów wentylacyjnych i trudno dostępnych zakamarków
- Ładowanie smartfona lub innych urządzeń USB w trasie
- Oświetlenie miejsca awarii lub pracy nocnej przy pojeździe
- Wyposażenie awaryjne zestawu samochodowego

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem funkcji jump-startera należy w pełni naładować akumulator urządzenia. Ładowanie odbywa się przez złącze USB przy użyciu dołączonego kabla. Akumulator litowo-jonowy wymaga regularnego doładowywania — zaleca się nie dopuszczać do całkowitego rozładowania przy długotrwałym przechowywaniu.

Przy korzystaniu z pompki należy uprzednio sprawdzić zalecaną wartość ciśnienia dla danego typu opony (podaną na bocznej ścianie opony lub w dokumentacji pojazdu) i ustawić docelowe ciśnienie na wyświetlaczu. Urządzenie obsługuje wentyle Schrader (standardowe samochodowe) oraz — po wymianie końcówki — wentyle Presta (rowerowe).

Po użyciu odkurzacza lub dmuchawy zaleca się opróżnienie komory zbiorczej i przetrarcie końcówek suchą ściereczką. Urządzenie przechowywać w dołączonym futerale, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.