

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-dociskowy-do-tapet-15cm-20-p-48358.html>

Walek dociskowy do tapet 15cm (20)

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66318
Kod producenta	G66318
Kod EAN	5901477189647
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Walek dociskowy do tapet 15cm - model G66318

Narzędzie przeznaczone do równomiernego dociskania tapet do podłoża. Szerokość robocza 150 mm umożliwia sprawną pracę na standardowych szerokościach pasów tapety, a miękka powłoka z pianki eliminuje ryzyko uszkodzenia powierzchni materiału.

Szerokość robocza 150 mm

Materiał rolki Pianka 9 mm

Rączka Polipropylen (PP)

Grubość całkowita 44 mm

Charakterystyka techniczna

Szerokość 150 mm

Wymiar dopasowany do standardowej szerokości pasów tapety. Pozwala na jednoczesne dociskanie większej powierzchni, co przyspiesza pracę i zapewnia równomierne rozprowadzenie kleju pod materiałem.

Miękka powłoka z pianki 9 mm

Warstwa pianki amortyzuje nacisk, chroniąc delikatne powierzchnie tapet przed uszkodzeniem mechanicznym. Grubość 9 mm zapewnia odpowiednią elastyczność przy zachowaniu skuteczności dociskania.

Rączka z polipropylenu

Materiał PP charakteryzuje się odpornością na wilgoć i środki chemiczne obecne w klejach tapetowych. Ergonomiczny kształt ułatwia utrzymanie kontroli podczas pracy na większych powierzchniach.

Otwór montażowy 8 mm

Umożliwia zawieszenie narzędzia na haczyku lub wieszaku. Rozwiązanie praktyczne przy organizacji miejsca pracy i przechowywaniu narzędzi w warsztacie lub magazynie.

Specyfikacja techniczna

Model	G66318
Szerokość robocza	150 mm
Grubość całkowita wałka	44 mm
Średnica rdzenia	35 mm
Grubość powłoki z pianki	9 mm
Materiał rączki	Polipropylen (PP)
Materiał rolki	Pianka miękka
Średnica otworu montażowego	8 mm

Zastosowanie

- Dociskanie tapet papierowych do ściany po nałożeniu kleju
- Usuwanie pęcherzyków powietrza spod powierzchni tapety
- Praca z tapetami winylowymi i flizelinowymi
- Dociskanie krawędzi i połączeń między pasami
- Wyrównywanie powierzchni przy klejeniu fototapet
- Aplikacja folii dekoracyjnych na gładkich powierzchniach
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Wałek prowadzić ruchem od środka pasa tapety w kierunku krawędzi, wywierając równomierny nacisk. Pozwala to na stopniowe

usuwanie nadmiaru kleju i powietrza. Unikać zbyt silnego dociskania, które może spowodować odkształcenie lub uszkodzenie materiału.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy oczyścić rolkę z resztek kleju za pomocą wilgotnej szmatki. Piankę można przemyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponownym użyciem wałek należy dokładnie wysuszyć, aby uniknąć przeniesienia wilgoci na świeżo naklejoną tapetę.

Przechowywanie

Narzędzie przechowywać w suchym miejscu, zawieszony na haczyku przy wykorzystaniu otworu montażowego. Unikać długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić polipropylenową rączkę lub strukturę pianki.